
Figyelmeztetés!

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!

Programozási táblázat



DSC PC1404 v1.0

A DLS5 fel/letöltő szoftverrel programozható

Lezárva:2013.01.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2	[329] Elsőbbségi riasztás és visszaállás üzenetkódok	9
1. fejezet - Adatok	3	[330] Szabotázs üzenetkódok	9
2. fejezet - Billentyűzet programozása	4	[334] Szabotázs visszaállási üzenetkódok	9
Billentyűzet hozzárendelés és funkciógombok programozása	4	[338] Egyéb szabotázs üzenetkódok	9
[000] Billentyűzet Hozzárendelés	4	[339]-[340] Zárási (élesítési) üzenetkódok	9
3. fejezet - Alapprogramozás	4	[341] Egyéb zárási (élesítési) üzenetkódok	9
Zóna programozás	4	[342]-[343] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok	9
[001] Zóna definíciók	4	[344] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok	9
Rendszer idő és kódok	5	[345] Karbantartási riasztás üzenetkódjai	9
[005] Rendszer idő	5	[346] Karbantartási riasztás visszaállási üzenetkódjai	9
[006] Telepítői kód	5	[347] Egyéb karbantartási üzenetkódok	9
[007] Mesterkód	5	[348] Teszt átvitel üzenetkódok	9
[008] Szerviz kód	5	[350] Kommunikátor formátum – opciók	9
PGM kimenetek programozása	5	Kommunikátor hívásirány opciók:	10
Programozható kimeneti opciók	5	[351] Riasztás / visszaállás hívásirányok	10
[009] PGM 1 és PGM 2 (panelen)	5	[359] Szabotázs / visszaállás hívásirányok	10
[010] PGM 3 - PGM 10 (PC5208)	5	[367] Nyitás / zárás hívásirányok	10
[011] PGM 11 - PGM 14 (PC5204)	5	[375] Karbantartási riasztás / visszaállás hívásirányok	10
Egyéb rendszer opciók	5	[376] Rendszer teszt átvitel hívásirányok	10
[012] Billentyűzet kizárás	5	[377] Kommunikációs változók	10
[013] Első rendszer opciós kódok	5	[378] A teszt átvitel időpontja	10
[014] Második rendszer opciós kód	5	Kommunikátor opciók:	10
[015] Harmadik rendszer opciós kód	6	[380] Első kommunikációs opciós kód	10
[016] Negyedik rendszer opciós kód	6	[381] Második kommunikációs opciós kód	10
[017] Ötödik rendszer opciós kód	6	[382] Harmadik kommunikációs opciós kód	10
[018] Hatodik rendszer opciós kód	6	[383] Negyedik kommunikációs opciós kód	11
Billentyűzeti zóna hozzárendelés	6	7. fejezet - Letöltési opciók	11
[020] Billentyűzeti zóna kijelölés	6	[401] Első letöltési opciós kód	11
[022] Kilencedik rendszer opciós kód	6	[402] A letöltő számítógép telefonszáma (32 számjegy)	11
[023] Tizedik rendszer opciós kód	6	[403] A letöltés hozzáférési kódja	11
Zóna hurokidő beállítások	7	[404] Letöltési panel azonosító kód	11
[030] Gyors/normál válaszidejű hurok kijelölés	7	[405] Üzenetrögzítő / kettős hívás időzítő	11
4. fejezet - Bővített rendszer programozás	7	[406] Csengetések száma válaszadáshoz	11
Zóna attribútumok	7	8. fejezet - PGM kimenetek	11
[101]-[108] Zóna attribútum	7	PGM kimenet attribútumok	11
Rendszer időzítők	8	[501]-[514] PGM kimenet attribútum	11
[168] Nyári időszámítás átállítás (előreállítás)	8	PGM kimenet zónához rendelése	12
[169] Téli időszámítás átállítás (visszaállítás)	8	[551]-[564] PGM kimenet zónához rendelése	12
[170] PGM kimenet időzítés	8	9. fejezet - Kibővített üzenetkódok	12
[175] Automata élesítés elhalasztási időzítő	8	[601] Zárási (élesítési) üzenetkódok	12
[176] Keresztzóna / Rendőrségi kód időzítő	8	[605] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok	12
Automata élesítések programozása	8	10. fejezet - Nemzetközi beállítások	13
[181] Automata élesítési idő	8	[700] Óra állítás	13
[190] Nincs mozgás élesítés előriasztás időzítése	8	[701] Első nemzetközi opciós kód	13
[191] Nics mozgás élesítés időzítő programozása	8	[702] Második nemzetközi opciós kód	13
[199] Automata élesítés előriasztás időzítő	8	[703] Késletetés a hívási (tárcsázási) kísérletek között	13
6. fejezet - Kommunikátor programozása	8	11. fejezet - Speciális Telepítői funkciók	13
Telefonszámok	8	[900] Panel verzió kijelzése	13
[301] Első telefonszám (32 számjegy)	8	[901] Telepítői séta teszt mód engedélyezése / tiltása	13
[302] Második telefonszám (32 számjegy)	8	[902] Modul felügyelet újraindítása	13
[303] Harmadik telefonszám (32 számjegy)	8	[903] Modul felügyelet kijelzés	13
[304] Hívásvárakoztatás tiltás tárcsázási kód	8	[990] Telepítői kizárás engedélyezve	13
[305] Negyedik telefonszám (32 számjegy)	8	[991] Telepítői kizárás tiltva	13
[310] Rendszerazonosító kód	8	[999] Központ panel gyári alapértékeinek visszaállítása	13
Üzenetkódok	8	„A” Függelék: A PK55XX/RFK55XX billentyűzetek programozása	14
[320] Riasztási üzenetkódok	8	Zóna programozás összefoglalása	18
[324] Riasztás visszaállási üzenetkódok	8		
[328] Egyéb riasztási üzenetkódok	8		

1. fejezet - Adatok

Ügyfél: _____

Cím: _____

Telefon: _____ Telepítés dátuma: _____

Telepítési Kód: _____

Modul típusa:**Megnevezése:****Elhelyezése:**

Központ

Panel

PC5200

Tápegység modul 1

PC5200

Tápegység modul 2

PC5200

Tápegység modul 3

PC5200

Tápegység modul 4

PC5204

Tápegység/kimeneti modul

PC5208

Kimenet bővítő modul

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Billentyűzetek:**Billentyűzet típusa:****Elhelyezése:**

Billentyűzet 1

Billentyűzet 2

Billentyűzet 3

Billentyűzet 4

Billentyűzet 5

Billentyűzet 6

Billentyűzet 7

Billentyűzet 8

2. fejezet - Billentyűzet programozása

Billentyűzet hozzárendelés és funkciógombok programozása

[000] Billentyűzet Hozzárendelés

Megjegyzés: Ezt mindegyik billentyűzetenél el kell végezni!

[0] Hely (Bevihető értékek: első számjegy: legyen 1, második számjegy 1-8 a hely (cím/slot))

Ha LCD billentyűzet van a rendszerben, akkor azt a 8-as címre/slotra kell beléptetni. Több LCD billentyűzet esetén csak egyet szabad a 8-as címre/slotra beléptetni.

Megjegyzés: A második számjegynek (cím/slot) minden billentyűzetenél különböznie kell.

[1] 1-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[2] 2-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[3] 3-as funkció gomb (Értéke: 00-32)

[4] 4-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[5] 5-ös funkció gomb (Értéke: 00-32)

Megjegyzés: A PC1404RKZxx billentyűzetek esetén csak 4 db funkció gomb van (2, 5, 8, 0 gombok hosszú nyomvatartása).

Funkció gomb opciók:

00 Null gomb

01 Későbbi felhasználásra

02 Későbbi felhasználásra

03 Stay Arm – Otthonmaradó élesítés

04 Away Arm – Távozó élesítés

05 [*][9] – Belépési késl. nélküli élesítés

06 [*][4] – Ajtócsengő

07 Későbbi felhasználásra

08 [*][1] – Zóna kiiktatás

09 [*][2] – Hiba kijelzés

10 [*][3] – Riasztási memória

11 [*][5] – Kódok programozása

12 [*][6] – Felhasználói funkciók

13 [*][7][1] – Kimeneti parancs #1

14 [*][7][2] – Kimeneti parancs #2/érzékelő újraind.

15 Későbbi felhasználásra

16 [*][0] – Gyors kilépés

17 [*][1] – Otthonmaradó/Távozó zónák visszaadása

18 Későbbi felhasználásra

19 [*][7][3] – Kimeneti parancs #3

20 Éjszakai élesítés

21 [*][7][4] – Kimeneti parancs #4

22 Későbbi felhasználásra

23 Későbbi felhasználásra

24 Későbbi felhasználásra

25 Azonnali „Stay” Arm – Azonnali otthonmaradó élesítés

	Hely (Címe)	Funkció gomb 1	Funkció gomb 2	Funkció gomb 3	Funkció gomb 4	Funkció gomb 5
IKON / LED	11	03	04	06	14	16
LCD szöveges	18	03	04	06	14	16
PC1404RKZxx	11	03	04	06	14	Nem használható
Billentyűzet 1	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 2	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 3	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 4	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 5	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 6	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 7	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 8	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]

3. fejezet - Alapprogramozás

Zóna programozás

Zóna definíciók

00 A zóna nincs használva

01 1. késleltetett

02 2. késleltetett

03 Azonnali

04 Követő

05 Követő Otthonmaradó/Távozó

06 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó

07 Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes)

08 Normál 24 órás Tűz (vezetékes)

09 24 órás Felügyelt

10 24 órás Csipogó

11 24 órás Betörés

12 Későbbi felhasználásra

13 24 órás Gáz

14 24 órás Hő

15 24 órás Orvosi

16 24 órás Támadás (Pánik)

17 24 órás Segélykérő

18 Későbbi felhasználásra

19 24 órás Vízömlés

20 24 órás Fagyás

21 24 órás Kapcsolt szabotázs

22 Impulzusos kulcsos kapcsoló

23 Kétállású kulcsos kapcsoló

24 Későbbi felhasználásra

25 Követő késleltetett

26 24 órás nem riasztó

27 Későbbi felhasználásra

28 Későbbi felhasználásra

29 Későbbi felhasználásra

30 Későbbi felhasználásra

31 Nappali

32 Azonnali Otthonmaradó/Távozó

33 Későbbi felhasználásra

34 Későbbi felhasználásra

35 24 órás sziréna / csipogó

36 24 órás Szabotázs

37 Éjszakai

41 24 órás CO (vezetékes)

Megjegyzés: A billentyűzeteket installálni kell mielőtt, a 24 órás csipogó zónát használja.

Megjegyzés: A billentyűzeti zónákat a [020]-as szekcióban kell hozzárendelni a rendszerhez.

Megjegyzés: Zóna attribútum beállítások [101]-[108]-as szekcióban.

[001] Zóna definíciók

Zóna Gyári

Zóna 1 01 [][]

Zóna 2 03 [][]

Zóna 3 03 [][]

Zóna 4 03 [][]

Zóna Gyári

Zóna 5 04 [][] (Zónaduplázásos, vagy billentyűzeti zóna)

Zóna 6 04 [][] (Zónaduplázásos, vagy billentyűzeti zóna)

Zóna 7 04 [][] (Zónaduplázásos, vagy billentyűzeti zóna)

Zóna 8 04 [][] (Zónaduplázásos, vagy billentyűzeti zóna)

Megjegyzés: Ha a zónaduplázást használ, akkor a billentyűzeti zónák nem használhatóak.

Megjegyzés: Ha zónaduplázást használ, akkor nem használható tűzzóna.

Megjegyzés: A billentyűzeti zónákat a [020]-as szekcióban kell hozzárendelni a rendszerhez.

Rendszer idők és kódok:**[005] Rendszer idők****[01] Belépési/Kilépési idő másodpercben**

Gyári [001-255]
 030 [] [] [] [] 1-es belépési késleltetés
 045 [] [] [] [] 2-es belépési késleltetés
 120 [] [] [] [] Kilépési késleltetés

[09] Sziréna idő percben

Gyári [001-255]
 004 [] [] [] [] Sziréna idő

[006] Telepítói kód

Gyári érték [5555] [] [] [] []

[007] Mesterkód

Gyári érték [1234] [] [] [] []

[008] Szerviz kód

Gyári érték [AAAA] [] [] [] []

PGM kimenetek programozása

Megjegyzés: PGM attribútumok: [501]-[514], 29 PGM-hez zóna: [551]-[564]

Programozható kimeneti opciók

01 Betörés és Tűz sziréna	11 Rendszer szabotázs	21 Kimeneti parancs #3 ([*][7][3])
02 Későbbi felhasználásra	12 TLM és riasztás	22 Kimeneti parancs #4 ([*][7][4])
03 Érzékelő újraindítás [*][7][2]	13 Kísóff	23 Későbbi felhasználásra
04 2 vezetékes füstérzékelő (PGM2)	14 Indító föld impulzus	24 Későbbi felhasználásra
05 Élesített rendszer állapot	15 Távoli működtetés (DLS)	25 Késleltetett betörés és tűz
06 Élesítésre kész	16 Későbbi felhasználásra	26 Későbbi felhasználásra
07 Billentyűzet hangjelzőjét követő	17 Távozó élesítés	27 Rendőrségi kód
08 Kiegészítő impulzus	18 Otthonmaradó élesítés	28 Későbbi felhasználásra
09 Rendszer hiba	19 Kimeneti parancs #1 ([*][7][1])	29 Zónakövető Zóna 1-8
10 Rendszer esemény	20 Kimeneti parancs #2 ([*][7][2])	30 Riasztási memória állapot

Megjegyzés: A [03] és [20] kimeneti típus egyszerre nem használható ugyanabban a rendszerben!

[009] PGM 1 és PGM 2 (panelen)

Gyári	Gyári
19 [] [] PGM 1	10 [] [] PGM 2

[010] PGM 3 - PGM 10 (PC5208)

Gyári	Gyári
01 [] [] PGM 3	01 [] [] PGM 7
01 [] [] PGM 4	01 [] [] PGM 8
01 [] [] PGM 5	01 [] [] PGM 9
01 [] [] PGM 6	01 [] [] PGM 10

[011] PGM 11 - PGM 14 (PC5204)

Gyári	Gyári
01 [] [] PGM 11	01 [] [] PGM 13
01 [] [] PGM 12	01 [] [] PGM 14

Egyéb rendszer opciók**[012] Billentyűzet kizárás**

Megjegyzés: Ha a billentyűzet kizárás aktív, akkor a kulcsos kapcsolóval sem lehet hatástalanítani.

Gyári érték
 000 [] [] [] Kizárásig bevihető hibás kódok száma (001-255)
 000 [] [] [] Kizárás időtartama (001-255 perc)

[013] Első rendszer opciók kódok

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [] []	Alapállapotban zárt	Ellenállással lezárt
2	KI [] []	Kettős ellenállással lezárt	Egy ellenállással lezárt hurok
3	BE [] []	Élesítés alatt hiba kijelzés	Csak Tűz hiba jelzése élesítés alatt
<i>Megjegyzés: LCD5500 2.0 vagy régebbi esetén KI állapotba kell kapcsolni.</i>			
4	KI [] []	Szabotázs / hiba nincs nyitottként jelezve	Szabotázs / hiba nyitottként jelezve
5	BE [] []	Automata élesítési időrend [*][6] funkcióban is	Automata élesítés időrend telepítói programozásban
6	BE [] []	Hangos kilépési hibajelzés engedélyezve	Hangos kilépési hibajelzés tiltva
7	KI [] []	Zónaduplázás engedélyezve	Zónaduplázás tiltva
8	KI [] []	Hármas tűzjelzés engedélyezve	Normál szaggatott tűzjelzés

Megjegyzés: Ha az Opció 7 Be állapotban van, akkora az Opció 1 és 2 le van tiltva.

[014] Második rendszer opciók kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [] []	Élesítés / hatástalanítás sziréna hangjelzéssel	Nincs sziréna hangjelzés
<i>Megjegyzés: Ha engedélyezve van az opció, akkor minden kódra jelezni fog a kimenet, függetlenül a kód 7-es jellemzőjétől.</i>			
2	KI [] []	Sziréna hangjelzés automata élesítésnél	Nincs sziréna hangjelzés
3	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
4	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
5	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
6	KI [] []	Későbbi felhasználásra	
7	KI [] []	Kilépési késleltetés megszakításának eng.	Kilépési késleltetés megszakításának tiltása
8	KI [] []	Tűzjelzés kódbevitelig	Tűzjelzés követi a sziréna időt

[015] Harmadik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	[F] Tűz gomb engedélyezve	[F] Tűz gomb tiltva
2	KI []	[P] Pánik gomb hangos	[P] Pánik gomb csendes
3	KI []	Gyors kilépés engedélyezve	Gyors kilépés tiltva
4	BE []	Gyors élesítés engedélyezve / Nem kell kód	Gyors élesítés tiltva / Kód kell funkció gombokhoz
5	KI []	Kiiktatáshoz kód szükséges	Kiiktatáshoz nem szükséges kód
6	KI []	Mesterkód nem változtatható	Mesterkód megváltoztatható
7	BE []	TLM (telefonvonal figyelés) engedélyezve	TLM (telefonvonal figyelés) tiltva
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

Megjegyzés: A Tűz, Orvosi segély és Pánik jelzések az elsötétített és kizárás alatti billentyűzeteken is működnek.

[016] Negyedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	AC hiba kijelezve	AC hiba nincs kijelezve
2	KI []	"Hiba" jelzőfény villog, ha AC hiba van	"Hiba" jelzőfény nem villog, ha AC hiba van
3	KI []	A billentyűzet kikapcsol, ha nincs használva	Mindig aktív billentyűzet kijelző
4	KI []	Kód kell a billentyűzet kikapcsolás visszaáll-hoz	Nem szükséges kód
5	BE []	Billentyűzet háttérvilágítás engedélyezve	Billentyűzet háttérvilágítás tiltva
6	KI []	Energiatakarékos mód engedélyezve	Energiatakarékos mód tiltva
7	KI []	Élesített rendszer jelzi a kiiktatásokat	Élesített rendszer nem jelzi a kiiktatásokat

Megjegyzés: Ez csak a [*][1] kézi kiiktatás kijelzésére vonatkozik.

8 KI [] Billentyűzet szabotázs engedélyezve Billentyűzet szabotázs tiltva

Megjegyzés: Ha ezt a funkciót használja, akkor a billentyűzeteket megfelelően kell telepíteni.

[017] Ötödik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Későbbi felhasználásra	
2	KI []	Későbbi felhasználásra	
3	KI []	Későbbi felhasználásra	
4	KI []	Kettős zóna jelzés engedélyezve (Double hit)	Kettős zóna jelzés tiltva
5	KI []	Késői zárás engedélyezve	Késői zárás tiltva
6	KI []	Téli-nyári időszámításra átállás engedélyezve	Téli-nyári időszámításra átállás tiltva

Megjegyzés: Ez csak a következő zónákra állítható be: Követő, Követő késleltetett, Követő otthonmaradó, Azonnali otthonmaradó.

Megjegyzés: Az átállás időtartamára eső beállított események ütközése előfordulhat.

7 KI [] Későbbi felhasználásra

8 KI [] Későbbi felhasználásra

[018] Hatodik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Későbbi felhasználásra	
2	KI []	Későbbi felhasználásra	
3	KI []	Későbbi felhasználásra	
4	KI []	Későbbi felhasználásra	
5	KI []	Billentyűzeti csipogó sziréna követő	Nem sziréna követő
6	KI []	Keresztzóna engedélyezve	Rendőrségi kód engedélyezve

Megjegyzés: A Keresztzóna/Rendőrségi kód időzítő a kereszt zóna esetén másodpercben, a Rendőrségi kódnál percben értendő.

Megjegyzés: Tűz zóna esetén nem használható ez az attribútum.

7 KI [] Kilépési késleltetés újraindítás engedélyezve Újraindítás tiltva

Megjegyzés: A kilépési késleltetés csak egyszer indítható újra. Beleértve az Away funkció gombos újraindítást is.

8 KI [] AC hiba hangjelzés engedélyezve AC hiba hangjelzés tiltva

Billentyűzeti zóna hozzárendelés**[020] Billentyűzeti zóna kijelölés**

Gyári érték

00	[]	Billentyűzet (1-es hely) Zóna	
00	[]	Billentyűzet (2-es hely) Zóna	Érvényes bevitel: 01-08
00	[]	Billentyűzet (3-as hely) Zóna	
00	[]	Billentyűzet (4-es hely) Zóna	Megjegyzés: Egy zóna csak egy billentyűzethez rendelhető!
00	[]	Billentyűzet (5-ös hely) Zóna	
00	[]	Billentyűzet (6-os hely) Zóna	
00	[]	Billentyűzet (7-es hely) Zóna	
00	[]	Billentyűzet (8-as hely) Zóna	

[022] Kilencedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Későbbi felhasználásra	
2	KI []	Későbbi felhasználásra	
3	KI []	Későbbi felhasználásra	
4	KI []	Későbbi felhasználásra	
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Hallható kilépési késleltetési hang	Csendes kilépési késleltetés az Otthonmaradó élesítésnél

[023] Tizedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Későbbi felhasználásra	
2	KI []	Későbbi felhasználásra	
3	KI []	Későbbi felhasználásra	
4	KI []	Későbbi felhasználásra	
5	KI []	Távozóból Otthonmaradó módba kapcsolás tiltva	Távozó módból Otthonmaradó módba való kapcsolás eng.
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Hiba hangjelzés csendes	Hiba hangjelzés csipog minden 10. másodpercben
8	KI []	Kulcsos kapcsolós élesítés Távozó módban	Kulcsos kapcsolós élesítés Otthonmaradó vagy Távozó

Zóna hurokidő beállítások

[030] Gyors/normál válaszidejű hurok kijelölés

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Zóna 1 gyors válaszidejű hurok	Zóna 1 normál válaszidejű hurok
2	KI []	Zóna 2 gyors válaszidejű hurok	Zóna 2 normál válaszidejű hurok
3	KI []	Zóna 3 gyors válaszidejű hurok	Zóna 3 normál válaszidejű hurok
4	KI []	Zóna 4 gyors válaszidejű hurok	Zóna 4 normál válaszidejű hurok
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

4. fejezet - Bővített rendszer programozás

Megjegyzés: Az attribútumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Zóna attribútumok:

[101]-[108] Zóna attribútum

Zóna attribútum gyári értékek (I = Bekapcsolva; N = Kikapcsolva)

Jellemző:	BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zónatípusa	KI	Hangos	Folyamatos	Ajtócsengő	Kiiktatható	Kényszerített	Riasztás számláló	Átviteli késleltetés	Későbbi felhasználásra	Kereszt-zóna
		Csendes	Szaggatott	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem	Nem
00 Nincs használat		N	N	N	N	N	N	N	N	N
01 Késleltetett 1		I	I	I	I	N	I	N	N	N
02 Késleltetett 2		I	I	I	I	N	I	N	N	N
03 Azonnali		I	I	I	I	N	I	N	N	N
04 Követő		I	I	N	I	N	I	N	N	N
05 Követő Otthonmaradó/Távozó		I	I	N	I	I	I	N	N	N
06 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó		I	I	N	I	I	I	N	N	N
07 Késleltetett 24 órás Tűz (Vez.)		I	N	N	N	N	N	N	N	N
08 Normál 24 órás Tűz (Vez.)		I	N	N	N	N	N	N	N	N
09 24 órás felügyelt		N	I	N	N	I	N	N	N	N
10 24 órás csipogó		N	I	N	I	N	N	N	N	N
11 24 órás betörés		I	I	N	I	N	N	N	N	N
12 Későbbi felhasználásra		N	N	N	N	N	N	N	N	N
13 24 órás gáz		I	N	N	N	N	N	N	N	N
14 24 órás hó		I	N	N	N	N	N	N	N	N
15 24 órás orvos		I	I	N	N	N	N	N	N	N
16 24 órás támadás (pánik)		I	I	N	N	N	N	N	N	N
17 24 órás vészhelyzet		I	I	N	N	N	N	N	N	N
18 Későbbi felhasználásra		N	N	N	N	N	N	N	N	N
19 24 órás víz		I	I	N	N	N	N	N	N	N
20 24 órás hűtő		I	I	N	N	N	N	N	N	N
21 24 órás állandó szabotázs		I	I	N	N	N	N	N	N	N
22 Impulzusos kulcsos kapcs.		N	N	N	N	I	N	N	N	N
23 Kétállású kulcsos kapcsoló		N	N	N	N	I	N	N	N	N
25 Követő késleltetett		I	I	N	I	N	I	N	N	N
26 24 órás nem riasztó		N	N	N	N	I	I	N	N	N
31 Nappali		I	I	N	I	I	I	I	N	N
32 Azonnali Otthonmaradó/Távozó		I	I	N	I	N	I	N	N	N
35 24 órás Sziréna / csipogó		I	I	N	I	N	I	N	N	N
36 24 órás Szabotázs		N	I	N	N	N	I	N	N	N
37 Éjszakai		I	I	N	I	I	I	N	N	N
41 24 órás CO (vezetékes)		I	N	N	N	N	N	N	N	N

Szakasz	Zóna	Zónatípus*	1	2	3	4	5	6	7	8
[101]	1	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[102]	2	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[103]	3	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[104]	4	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[105]	5	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[106]	6	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[107]	7	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[108]	8	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Szakasz	Zóna	Zónatípus*	9	10	11	12	13	14	15	16
				10 - 13 attribútum későbbi felhasználásra				NC	EOL	DEOL
[101]	1	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[102]	2	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[103]	3	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[104]	4	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[105]	5	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[106]	6	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[107]	7	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[108]	8	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Megjegyzés: A 14, 15, 16 attribútum csak az alaplap 1-4 zóna esetén használható.

Megjegyzés: *Ezen mezők a Szekció [001]-ben programozhatóak, itt csak az áttekinthetőség könnyítése miatt szerepelnek.

Megjegyzés: Az attribútumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

[329] Elsőbbségi riasztás és visszaállítás üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1. Billentyűzet [F] Tűz riasztás	<input type="checkbox"/>	5. Billentyűzet [F] Tűz visszaállítás
<input type="checkbox"/>	2. Billentyűzet [A] Segélykérés riasztás	<input type="checkbox"/>	6. Billentyűzet [A] Segélykérés visszaáll.
<input type="checkbox"/>	3. Billentyűzet [P] Pánik riasztás	<input type="checkbox"/>	7. Billentyűzet [P] Pánik visszaállítás
<input type="checkbox"/>	4. Későbbi felhasználásra	<input type="checkbox"/>	8. Későbbi felhasználásra

[330] Szabotázs üzenetkódok

Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[334] Szabotázs visszaállási üzenetkódok

Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[338] Egyéb szabotázs üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1. Általános rendszer szabotázs	<input type="checkbox"/>	3. Billentyűzet kizárás
<input type="checkbox"/>	2. Általános rendszer szabotázs visszaállítás		

[339]-[340] Zárási (élesítési) üzenetkódok

[339]	Kód 1	Kód 2	Kód 3	Kód 4	Kód 5	Kód 6	Kód 7	Kód 8
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kód 9	Kód 10	Kód 11	Kód 12	Kód 13	Kód 14	Kód 15	Kód 16
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[340]	Kód 17	Kód 18	Kód 19	Kód 20	Kód 21	Kód 22	Kód 23	Kód 24
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kód 25	Kód 26	Kód 27	Kód 28	Kód 29	Kód 30	Kód 31	Kód 32
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[341] Egyéb zárási (élesítési) üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1. Későbbi felhasználásra	<input type="checkbox"/>	6. Részleges zárás
<input type="checkbox"/>	2. Későbbi felhasználásra	<input type="checkbox"/>	7. Speciális zárás
<input type="checkbox"/>	3. Későbbi felhasználásra	<input type="checkbox"/>	8. Késői zárás
<input type="checkbox"/>	4. Későbbi felhasználásra	<input type="checkbox"/>	9. Kilépési hiba
<input type="checkbox"/>	5. Automata zónakiiktatás		

[342]-[343] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok

[342]	Kód 1	Kód 2	Kód 3	Kód 4	Kód 5	Kód 6	Kód 7	Kód 8
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kód 9	Kód 10	Kód 11	Kód 12	Kód 13	Kód 14	Kód 15	Kód 16
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[343]	Kód 17	Kód 18	Kód 19	Kód 20	Kód 21	Kód 22	Kód 23	Kód 24
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kód 25	Kód 26	Kód 27	Kód 28	Kód 29	Kód 30	Kód 31	Kód 32
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[344] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1. Későbbi felhasználásra	<input type="checkbox"/>	5. Későbbi felhasználásra
<input type="checkbox"/>	2. Későbbi felhasználásra	<input type="checkbox"/>	6. Automata élesítés törlése
<input type="checkbox"/>	3. Későbbi felhasználásra	<input type="checkbox"/>	7. Speciális nyitás
<input type="checkbox"/>	4. Későbbi felhasználásra	<input type="checkbox"/>	8. Későbbi felhasználásra

[345] Karbantartási riasztás üzenetkódjai

<input type="checkbox"/>	1. Akkumulátor hiba riasztás	<input type="checkbox"/>	5. Segéd tápegység hiba riasztás
<input type="checkbox"/>	2. AC hiba riasztás	<input type="checkbox"/>	6. Későbbi felhasználásra
<input type="checkbox"/>	3. Sziréna áramkör hiba riasztás	<input type="checkbox"/>	7. Általános rendszer hiba
<input type="checkbox"/>	4. Tűzzóna hiba riasztás	<input type="checkbox"/>	8. Ált. rendszer felügyeleti hiba riasztás

[346] Karbantartási riasztás visszaállási üzenetkódjai

<input type="checkbox"/>	1. Akkumulátor hiba visszaállítás	<input type="checkbox"/>	5. Segéd tápegység hiba visszaállítás
<input type="checkbox"/>	2. AC hiba visszaállítás	<input type="checkbox"/>	6. TLM hiba kód visszaállítás
<input type="checkbox"/>	3. Sziréna áramkör hiba visszaállítás	<input type="checkbox"/>	7. Általános rendszer hiba visszaállítás
<input type="checkbox"/>	4. Tűzzóna hiba visszaállítás	<input type="checkbox"/>	8. Ált. rendszer felügyeleti hiba visszaállítás
		<input type="checkbox"/>	9. Hideg indítás

[347] Egyéb karbantartási üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1.1.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód	<input type="checkbox"/>	8. Rendellenesség Kód
<input type="checkbox"/>	2.2.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód	<input type="checkbox"/>	9. Ált. zóna alacsony akku. fesz. riasztás
<input type="checkbox"/>	3. Az eseménytár 75%-ig megtelt kód	<input type="checkbox"/>	10. Ált. zóna alacsony akku. fesz. visszaáll
<input type="checkbox"/>	4. DLS kapcsolódás BE	<input type="checkbox"/>	11. Telepítői kilépés
<input type="checkbox"/>	5. DLS kapcsolódás KI	<input type="checkbox"/>	12. Telepítői belépés
<input type="checkbox"/>	6. Általános zóna hiba riasztás	<input type="checkbox"/>	13. 3.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód
<input type="checkbox"/>	7. Általános zóna hiba visszaállítás	<input type="checkbox"/>	14. 4.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód

[348] Teszt átvitel üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1. Séta teszt vége kód	<input type="checkbox"/>	3. Periodikus teszt átviteli kód
<input type="checkbox"/>	2. Séta teszt kód	<input type="checkbox"/>	4. Rendszer teszt kód

[350] Kommunikátor formátum – opciók

<input type="checkbox"/>	1. Gyári: 04 1. telefonszám	<input type="checkbox"/>	3. Gyári: 04 3. telefonszám
<input type="checkbox"/>	2. Gyári: 04 2. telefonszám	<input type="checkbox"/>	4. Gyári: 04 4. telefonszám

01 20BPS, 1400Hz handshake

02 20BPS, 2300Hz handshake

03 DTMF CONTACT ID

04 SIA FSK

06 Residential

07 10BPS, 1400Hz handshake

08 10BPS, 2300Hz handshake

09 Private line

Megjegyzés: A Residential formátum nem okoz kommunikációs hibát sikertelen jelentés esetén.

Kommunikátor hívásirány opciók:**[351] Riasztás / visszaállítás hívásirányok:**

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	KI	KI	KI
	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[359] Szabotázs / visszaállítás hívásirányok:

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	KI	KI	KI
	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[367] Nyitás / zárás hívásirányok

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
Gyári	KI	KI	KI	KI	KI	KI	KI	KI
	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[375] Karbantartási riasztás / visszaállítás hívásirányok

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	KI	KI	KI
	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[376] Rendszer teszt átvitel hívásirányok

Opció	1	2	3	4	5	6	7	8
Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	KI	KI	KI
	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[377] Kommunikációs változók

Gyári	[]		
003	[]	Riasztás számláló (riasztás / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	[]	Riasztás számláló (szabotázs / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	[]	Riasztás számláló (karbantartás / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
000	[]	Átviteli késleltetés	(001-255 másodperc)
030	[]	AC hiba kommunikáció késleltetés	(001-255 perc / óra*)
002	[]	TLM hiba késleltetés	(003-255)
030	[]	Teszt átvitel időköz (vezetékes)	(001-255 perc / óra / nap)
007	[]	Későbbi felhasználásra	
030	[]	Rendellenesség átviteli ciklus	(000-255 nap / óra**)
000	[]	Kommunikáció törlési időablak	(000-255 perc)

Megjegyzés: Az AC hibajelzés azonnal átvitelre kerül, ha [000]-ként van programozva.

* Függs a [382] Opció 6-os pontjától.

** Függs a [380] Opció 8-as pontjától

[378] A teszt átvitel időpontja

Gyári érték: 9999 [] (Érvényes értékek: 0000-2359, 9999 nincs átvitel)

Kommunikátor opciók:**[380] Első kommunikációs opció kód**

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	BE []	Kommunikáció engedélyezve	KI Kommunikáció tiltva
2	KI []	Visszaállítás szíréna kikapcsolási idő után	Visszaállítás a zónát követi
3	KI []	Impulzus tárcsázás	DTMF tárcsázás
4	KI []	Kapcsolás impulzus tárcs.-ra 5. próbálkozásnál	DTMF tárcsázás minden hívásnál
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Felváltva tárcsáz (elsődleges és tartalék)	Próbálkozások elsődleges számra, majd a tartalék számra
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Rendell. követi a zónaaktivitást (órák)	Rendell. Élesítést követi (napok)

[381] Második kommunikációs opció kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	KI []	Bill. jelzés riasztás utáni nyitásnál	KI Billentyűzeti jelzés riasztás utáni nyitásnál tiltva
2	KI []	Későbbi felhasználásra	
3	KI []	SIA programozott jelentéskódot küld	SIA automatikus jelentéskódot küld
4	KI []	Zárás megerősítés engedélyezett	Zárás megerősítés tiltva
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Contact ID programozott jelentéskódot küld	Contact ID automatikus jelentéskódot küld
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[382] Harmadik kommunikációs opció kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	
1	KI []	Későbbi felhasználásra	
2	KI []	Riasztási kommunikáció eng. séta teszt alatt	Riasztási kommunikáció tiltva séta teszt alatt
3	KI []	Riasztási kommunikáció törlés üzenet eng.	Riasztási kommunikáció törlés üzenet tiltva
4	KI []	Hívásvárakoztatás törlés engedélyezve	Hívásvárakoztatás törlés tiltva
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	AC hiba átvitel késleltetése órákban	AC hiba átviteli késleltetése percekben
7	KI []	Residential tárcsázás próbálkozás 1	Residential tárcsázás próbálkozás a beállított
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

Attribútum	1	2	3	4	5	6	7	8
PGM opció BE KI [09] Rendszer hiba	Szerviz Szükség Tiltva	AC hiba Tiltva	TLM Hiba Tiltva	FTC Tiltva	Zóna Hiba Tiltva	Zóna Szabotázs Tiltva	Zóna akku hiba Tiltva	Óra elvesz- tése Tiltva
PGM opció BE KI [10] Rendszer esemény	Betörés Esemény Tiltva	Tűz Esemény Tiltva	Pánik Esemény Tiltva	Orvos Esemény Tiltva	Felügy. Esemény Tiltva	Elsőbbség esemény Tiltva	Kénysz. Esemény Tiltva	Időzítés követése Kapcsolt N
PGM opció BE KI [29] Zónakövető	N	N	Nem inv. Invertált N	N	N	N	N	Kapcsolat ÉS VAGY N

Szekció	PGM#	Típus	1	2	3	4	5	6	7	8
Központ										
[501]	1	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[502]	2	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208										
[503]	3	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[504]	4	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[505]	5	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[506]	6	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[507]	7	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[508]	8	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[509]	9	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[510]	10	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5204										
[511]	11	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[512]	12	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[513]	13	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[514]	14	()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PGM kimenet zónához rendelése

[551]-[564] PGM kimenet zónához rendelése

Megjegyzés: A PGM típusok [29] Zónakövető kimenet esetén a megfelelő zónák választhatóak ki a 8 zónából.

Szekció	PGM#	Attribútum	1	2	3	4	5	6	7	8
		Zóna	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
Központ										
[551]	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[552]	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208										
[553]	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[554]	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[555]	5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[556]	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[557]	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[558]	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[559]	9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[560]	10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5204										
[561]	11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[562]	12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[563]	13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[564]	14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9. fejezet - Kibővített üzenetkódok

[601] Zárási (élesítési) üzenetkódok

Kód 33	Kód 34	Kód 35	Kód 36	Kód 37	Kód 38	Kód 39	Kód 40
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[605] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok

Kód 33	Kód 34	Kód 35	Kód 36	Kód 37	Kód 38	Kód 39	Kód 40
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10. fejezet - Nemzetközi beállítások

[700] Óra állítás

Gyári érték: 60 [][] (Érvényes érték: 01-99 másodperc)

[701] Első nemzetközi opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE []	50Hz AC	60Hz AC
2	KI []	Időalap belső kristály	Időalap az AC hálózatra
3	KI []	AC / DC hiba élesítés gátlás engedélyezve	AC / DC hiba élesítés gátlás tiltva
4	KI []	Minden szabotázs telepítői újraindítást igényel	Minden szabotázs követi a visszaállást
5	KI []	6 számjegyű felhasználói kód	4 számjegyű felhasználói kód
6	KI []	Foglalt vonalhang azonosítás engedélyezve	Foglalt vonalhang azonosítás tiltva
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[702] Második nemzetközi opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Imp.táracsázás Jel / Szünet arány 33 / 67	Imp.táracsázás Jel / Szünet arány 40 / 60
2	BE []	Erőltetett táracsázás engedélyezve	Erőltetett táracsázás tiltva
3	KI []	Későbbi felhasználásra	
4	KI []	1600 Hz Handshake	Normál handshake
5	KI []	Azonosító (ID) hang engedélyezve	Azonosító (ID) hang tiltva
6	KI []	2100 Hz Azonosító hang	1300 Hz azonosító hang
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[703] Késleltetés a hívási (táracsázási) kísérletek között

Gyári érték: 003 [][][] (Értéke: 000-255 másodperc)

11. fejezet - Speciális Telepítői funkciók

[900] Panel verzió kijelzése

[901] Telepítői séta teszt mód engedélyezése / tiltása

[902] Modul felügyelet újraindítása

[903] Modul felügyelet kijelzés

[990] Telepítői kizárás engedélyezve

[990][Telepítői kód][990]

[991] Telepítői kizárás tiltva

[991][Telepítői kód][991]

[999] Központ panel gyári alapértékeinek visszaállítása

[999][Telepítői kód][999]

„A” Függelék: A PK55XX/RFK55XX billentyűzetek programozása

PK55XX billentyűzetek:

- PK5500 LCD billentyűzet
- PK5501 IKON billentyűzet
- PK5508 LED billentyűzet
- PK5516 LED billentyűzet

RFK55XX billentyűzetek:

- RFK5500 LCD billentyűzet
- RFK5501 IKON billentyűzet
- RFK5508 LED billentyűzet
- RFK5516 LED billentyűzet

Az RFK jelzésű billentyűzetek vezetékek nélküli vevőegységgel vannak egybeépítve.

A magyar nyelv kiválasztása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

A (< >) billentyűket folyamatosan nyomva tartva előjön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet. Beállítható a nyelvválasztás menü kijelzése, hogy csak a programozói módban legyen látható; a Szekció [077] Opció 7 segítségével. Ezután célszerű belépni a billentyűzet programozási menüjébe ([*][8][Telepítői kód][*]) és ott a Szekció [996]-ban gyári alapértéke állítani a címkéket. Így minden billentyűzet által megjelenített címke (Zóna címke, Tűz riasztás címke, Sikertelen élesítés üzenet címke, stb.) magyarul jelenik meg. Ezt követően átírhatóak a zóna címkék, és áttölthetőek a további billentyűzetekre.

Fényerő szabályozás (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

LCD billentyűzeten a [*][6] menüből elérhető a háttér világítási fényerő opció. A billentyűzetről lehetőség nyílik 10 különféle háttérvilágítási opció átlapozására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt háttérvilágítás kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Háttérfény szabályozás (Csak PK55XX/RFK55XX LED/IKON esetén.)

A LED/IKON billentyűzeteken a [*][6] menüben a (>) segítségével lehetőség nyílik 4 különféle háttér-világítási opció kiválasztására. Használja a (>) billentyűt a kívánt háttérvilágítás kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Kontraszt szabályozás (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

LCD billentyűzeten a [*][6] menüből elérhető a kontraszt opció. Ezzel az opcióval a billentyűzetről lehetőség nyílik tíz különféle kontraszt opció átlapozására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt kontraszt kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Billentyűzet csipogó szabályozása

LCD billentyűzeten a [*][6] menüből is elérhető a zümmer opció. Ezzel az opcióval a billentyűzetről lehetőség nyílik 21 különféle billentyűzet hang opció beállítására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt hang kiválasztására, majd nyomja meg a [#] gombot.

A LED/IKON billentyűzeteken a [*][6] menüben a (<) segítségével lehetőség nyílik 21 különféle billentyűzet hang opció beállítására. Használja a (<) billentyűt a kívánt hang kiválasztására, majd nyomja meg a [#] gombot. Ezzel kilép.

A PK55XX/RFK55XX billentyűzetek használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

Belépés PK55XX/RFK55XX programozásába

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítői kód]-ot. Nyomja le a [*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt szekció három karakteres számát.

Idő opció

A PK550/RFK5500/PK5501/RFK5501 mindig kijelzi az aktuális időt amennyiben a billentyűzeten nem nyomnak meg gombot 35mp-ig. Az időbeállítás a felhasználói fűzetében található. A megfelelő kijelzéshez állítsa be a Szekció [076] Opciót 2, 3-at. Kiválasztható a megfelelő menüpontokkal, hogy egy nyitott zóna esetén, az idő nincs kijelevve.

Riasztás kijelzés élesített állapotban

Tiltható a riasztás kijelzés az élesített állapotban a Szekció [077] Opció 7 segítségével.

Vészhelyzeti gomb opció

Engedélyezni vagy tiltani lehet a tűz, segélykérés, illetve pánik gombokat. Több információért nézze meg a központ programozói fűzetét. A segélykérő gombok programozása a Szekció [074] Opció 1-3 segítségével történhet.

Ajtócsengő funkció zóna nyitáskor és záráskor

A PK550/RFK5500/PK5501/RFK5501 billentyűzetek gyárilag programozva vannak a zóna nyitás zárás jelzésére, mint ajtócsengő. Programozása a Szekció [077] Opció 1, 2 segítségével.

Ajtócsengő hangok:

- [1] 4 gyors csipogás (gyári)
- [2] Bing-Bing hang (azonos tónus)
- [3] Ding-Dong hang (változó tónus)
- [4] „Riasztó” hang

Zóna bemenet / PGM kimenet

Az PK55XX/RFK55XX billentyűzet "Z/P" csatlakozó pontja használható zóna bementként, vagy valamely PGM kimenet követésére, ill. programozható helyi PGM kimenetként is. Ez a Szekció [077] Opció 3 beállításával választható. A követendő PGM száma a Szekció [080]-ban adható meg. Helyi PGM-ként a vezérlés funkcióbillentyűvel oldható meg. A helyi PGM lehet kétállapotú, vagy impulzusos is. Az impulzusidő a Szekció [082]-ben állítható be. A helyi PGM lehetőség csak V1.1 és újabb esetén használható.

Programozható címkék (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

A zóna címkéket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkék megváltoztatásának menete következik:

Lépjön be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.

A (< >) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.

Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A számbillentyű újból lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:

- | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| [1] - A, B, C, 1 | [2] - D, E, F, 2 | [3] - G, H, I, 3 | [4] - J, K, L, 4 | [5] - M, N, O, 5 |
| [6] - P, Q, R, 6 | [7] - S, T, U, 7 | [8] - V, W, X, 8 | [9] - Y, Z, 9, 0 | [0] - szóköz |

A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (< >) billentyűket a továbblapozáshoz.

Ha speciális, vagy ékezetes karaktert szeretne beállítani nyomja meg a [*] gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg az ASCII beadást, majd nyomja le a [*]-ot. A nyilakkal kiválaszthatja a megfelelő karaktert, de a számokkal közvetlenül kiválaszthat karaktereket. A kilépéshez nyomja meg a [#] billentyűt.

A címke programozásának végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [*] billentyűt. Folytassa a 2. lépéstől, amíg valamennyi címke programozásával nem végzett.

Megjegyzés: A címkék programozása rész a [][6][Mesterkód] Felhasználói funkció részből is elérhető, így a felhasználói is átírhatja a zónák címkéit.*

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítői kód]-ot, majd nyomja le a [*] billentyűt.

[001] - [064] Zóna címkék (2x14 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „Zone 1” – „Zone 64”

Gyári: „Zóna 1” – „Zóna 64”

Jegyezze be a zónacímkeket a táblázatba!

[065] Tűz riasztás címke (2x14 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „Fire Zone”

Gyári: „Tűz zóna”

[066] Sikertelen élesítés üzenet címke (2x16 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „System Has”

„Failed to Arm”

Gyári: „A rendszer”

„nem élesíthető”

[067] Riasztás élesítés alatt üzenet címke (2x16 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „Alarm Occurred”

„While Armed <>”

Gyári: „Riasztás történt”

„élesítés alatt”

[071] Első felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	[P] Pánik gomb kijelzés bekapcsolva	[P] Pánik gomb kijelzés kikapcsolva
2	BE	Auto. élesítés beállítás kijelzés bekapcs.	Auto. élesítés beállítás kijelzés kikapcsolva
3	BE	Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva	Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva
4	BE	Követő élesítés kijelzés bekapcsolva	Követő élesítés kijelzés kikapcsolva
5	KI	Gyors kilépés kijelzés bekapcsolva	Gyors kilépés kijelzés kikapcsolva
6	KI	Thermosztát kontroll kijelzés bekapcsolva	Thermosztát kontroll kijelzés kikapcsolva
7	KI	Minden hiba nyugtázás kijelzés bekapcsolva	Minden hiba nyugtázás kijelzés kikapcsolva
8	KI	Zene bemenet kijelzés bekapcsolva	Zene bemenet kijelzés kikapcsolva

[072] Második felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Felhaszn. által indított hívás kij. bekapcs.	Felhaszn. által indított hívás kijelzés kikapcsolva
2	KI	Későbbi felhasználásra	
3	KI	Sétateszt kijelzés engedélyezve	Sétateszt kijelzés tiltva
4	BE	Kimeneti parancs #1 kijelzés bekapcsolva	Kimeneti parancs #1 kijelzés kikapcsolva
5	BE	Kimeneti parancs #2 kijelzés bekapcsolva	Kimeneti parancs #2 kijelzés kikapcsolva
6	KI	Kimeneti parancs #3 kijelzés bekapcsolva	Kimeneti parancs #3 kijelzés kikapcsolva
7	KI	Kimeneti parancs #4 kijelzés bekapcsolva	Kimeneti parancs #4 kijelzés kikapcsolva
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[073] Letöltött üzenet kijelzése

Gyári: 003 [] [] (Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[074] Billentyű opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	[F] Tűz gomb engedélyezve	[F] Tűz gomb tiltva
2	BE	[A] Segélykérő gomb engedélyezve	[A] Segélykérő gomb tiltva
3	BE	[P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb tiltva
4	KI	Későbbi felhasználásra	
5	KI	Későbbi felhasználásra	
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[076] Első billentyűzet opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Felhasználói kód kijelzés programozás alatt	"X" jelzés programozás alatt
2	KI	Helyi óra kijelzés engedélyezve	Helyi óra kijelzés tiltva
3	KI	Helyi óra 24 órás kijelzés	Helyi óra AM/PM kijelzés
4	BE	Riasztási memória léptetés engedélyezve	Riasztási memória léptetés tiltva
5	KI	Hőmérséklet helyi kijelzése engedélyezve	Hőmérséklet helyi kijelzése tiltva
6	BE	Kiiktatási opciók kijelzése engedélyezve	Kiiktatási opciók kijelzése tiltva
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Nyitott zónák automata léptetése	Nem lépteti a nyitott zónákat

[077] Második billentyűzet opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Ajtócsengő vezérlés zóna sértésre	Ajtócsengő vezérlés zóna sértésre tiltva
2	BE	Ajtócsengő vezérlés zóna helyreállításra	Ajtócsengő vezérlés zóna helyreállításra tiltva
3	KI	"Z/P" csatlakozó PGM kimenet	"Z/P" csatlakozó zóna bemenet
4	BE	Nyelvválasztás menü bármikor elérhető	Nyelvválasztás menü csak programozói módból
5	KI	Power LED engedélyezve	Power LED tiltva
6	BE	Power LED az AC jelenlétét jelzi	Power LED az AC hiányát jelzi
7	KI	Riasztási memória kijelzés élesítés alatt	Riasztási memória kijelzés élesítés alatt tiltva
8	KI	Alacsony hőm. figyelmeztetés bekapcsolva	Alacsony hőm. figyelmeztetés kikapcsolva

Megj: Az Alacsony hőmérséklet figyelmeztetés engedélyezéséhez programozni kell a billentyűzeti zónát a Szekció [020]-ban, zóna-definiációt kell adni a Szekció [001]. [004]-ben, és partícióhoz kell rendelni a Szekció [202]-[265]-ben. Csak egy opció választható ki a billentyűzeti be/kimenet programozásából (zónabemenet, PGM kimenet, vagy alacsony hőmérséklet figyelmeztetés). Ha programozva van, akkor +6 (+/- 2) °C-nál kerül riasztásba és +9 (+/- 2) °C-nál áll helyre.

[217]					
[218]					
[219]					
[220]					
[221]					
[222]					
[223]					
[224]					
[225]					
[226]					
[227]					
[228]					
[229]					
[230]					
[231]					
[232]					
[233]					
[234]					
[235]					
[236]					
[237]					
[238]					
[239]					
[240]					
[241]					
[242]					
[243]					
[244]					
[245]					
[246]					
[247]					
[248]					
[249]					
[250]					
[251]					
[252]					
[253]					
[254]					
[255]					
[256]					
[257]					
[258]					
[259]					
[260]					
[261]					
[262]					
[263]					
[264]					

[994][*] Globális ajtócsengő hang beállítás (Csak V1.1 és újabb esetén.)

1. lépés - Fejezze be az ajtócsengő hangok programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az Telepítői programozásba, majd lépjen be a [994] szakaszba a már programozott billentyűzeten, majd nyomja meg a [*]-ot. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott ajtócsengő információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
4. lépés - A művelet végén nyomja le a [#] billentyűt a kilépéshez.

[995][*] Billentyűzet opciók gyári alapértékre állítása**[996][*] Billentyűzet címkék gyári alapértékre állítása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)**

Megjegyzés: A (< >) billentyűket folyamatosan nyomva tartva előjön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet. Ezután célszerű belépni a billentyűzet programozási menüjébe ([*][8][Telepítői kód][*]) és ott a Szekció [996]-ban gyári alapértéke állítani a címkéket. Így minden billentyűzet által megjelenített címke (Zóna címke, Tűz riasztás címke, Sikertelen élesítés üzenet címke, stb.) magyarul jelenik meg. Ezt követően átírhatóak a zóna címkék, és áttölthetőek a további billentyűzetekre.*

[997] Szoftver verzió megmutatása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)**[998][*] Globális címkézés (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)**

Valamennyi LCD funkció programozása billentyűzet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, szükséges minden mindet egyenként programoznunk. Az egy billentyűzeten programozott címkék továbbíthatók a többi LCD billentyűzethez. A címkék továbbítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az Telepítői programozásba, majd lépjen be a [998] szakaszba a már programozott billentyűzeten, majd nyomja meg a [*]-ot. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
4. lépés - A művelet végén nyomja le a [#] billentyűt a kilépéshez.

[999][*] Billentyűzet EEPROM gyári alapértékre állítása

Garanciális feltételek:

Tájékoztatjuk, hogy a DSC Hungária Kft. 2009. december 1-től kiterjesztette a garanciális időtartamot 3 évre a jelenlegi jogszabályban meghatározott egyről. A kiterjesztett garancia kizárólag a DSC behatolásjelző berendezéseire érvényes, úgymint központok, billentyűzetek, modulok, és természetesen az érzékelők is.* A Digital Security Controls Ltd. garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálatához. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem. A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít. A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel. A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, idővesztéséért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért. Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeresen hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordítás a DSC Hungária Kft. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás / termék változtatásának jogát a forgalmazó / gyártó fenntartja.

A DSC Hungária Kft., mint kizárólagos magyarországi disztribútor biztosítja az eszközökhöz szükséges műszaki háttérrel és szakszervizt.

A mindenkor érvényes szervizelési feltételeket a DSC Hungária Kft. telephelyén lehet megtekinteni.

*Kizárólag a behatolásjelző eszközökre vonatkozik. Kivétel a DSC kül- és beltéri szírnák.

Szakszervizeink:

DSC Hungária Kft.
1083 Budapest
Füvészkert u. 3.

Alarmtechnika Zrt.
3529 Miskolc
Bocskai u. 11.
Tel: +36-46-411-745

DSC Hungária

1083 Budapest, Füvészkert u. 3.
Tel.: (1) 210-33-59, 323-06-38, 323-06-40
Fax: (1) 210-3389 Info: (30) 279-0882
E-mail: info@dschungaria.hu
Web: www.dsc.hu
www.alexor.hu