
Figyelmeztetés!

Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!

Programozási táblázat

Figyelem!

Magyarországon az EN verziójú panelek kerülnek forgalomba. Csak az EN verziós beállítások használhatóak, értelmezhetőek!



Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2	[341] Egyéb zárási (élesítési) üzenetkódok	14
1. fejezet - Adatok	3	[342]-[343] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok	14
2. fejezet - Billentyűzet programozása	4	[344] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok.....	14
Billentyűzet hozzárendelés és funkciógombok		[345] Karbantartási riasztás üzenetkódjai	14
programozása	4	[346] Karbantartási riasztás visszaállási üzenetkódjai ..	14
[000] Billentyűzet Hozzárendelés.....	4	[347] Egyéb karbantartási üzenetkódok	14
3. fejezet - Alapprogramozás	4	[348] Teszt átvitel üzenetkódok.....	14
Zóna programozás	4	[349] PC5700 Karbantartási üzenetkódok	14
[001]-[004] Zóna definíciók	5	[350] Kommunikátor formátum – opciók	15
Rendszer idők és kódok:	5	Kommunikátor hívásirány opciók:	15
[005] Rendszer idők.....	5	[351]-[358] Riasztás / visszaállítás hívásirányok:	15
[006] Telepítói kód	5	[359]-[366] Szabotázs / visszaállítás hívásirányok:.....	15
[007] Mesterkód Az EN változatú verziók esetén a		[367]-[374] Nyitás / zárás hívásirányok	15
telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot!	5	[375] Karbantartási riasztás / visszaállítás hívásirányok ..	15
[008] Szerviz kód / Őr kód.....	5	[376] Rendszer teszt átvitel hívásirányok	15
PGM kimenetek programozása	5	[377] Kommunikációs változók.....	15
Programozható kimeneti opciók.....	5	[378] A teszt átvitel időpontja	16
[009] PGM 1 és PGM 2 (panelen).....	6	[379] Periodikus DLS átvitel időpontja	16
[010] PGM 3 - PGM 10 (PC1864 panel / PC5208).....	6	Kommunikátor opciók:	16
[011] PGM 11 - PGM 14 (PC5204)	6	[380] Első kommunikációs opciós kód.....	16
Egyéb rendszer opciók	6	[381] Második kommunikációs opciós kód	16
[012] Billentyűzet kizárás	6	[382] Harmadik kommunikációs opciós kód	16
[013] Első rendszer opciós kódok	6	[383] Negyedik kommunikációs opciós kód.....	16
[014] Második rendszer opciós kód.....	6	[389] T-Link hiba ellenőrzési időzítő.....	16
[015] Harmadik rendszer opciós kód.....	6	7. fejezet - Letöltési opciók	16
[016] Negyedik rendszer opciós kód	6	[401] Első letöltési opciós kód	16
[017] Ötödik rendszer opciós kód.....	7	[402] A letöltő számítógép telefonszáma (32 számjegy)16	
[018] Hatodik rendszer opciós kód.....	7	[403] A letöltés hozzáférési kódja.....	16
[019] Hetedik rendszer opciós kód	7	[404] Letöltési panel azonosító kód	16
Billentyűzeti zóna hozzárendelés	7	[405] Üzenetrögzítő / kettős hívás időzítő.....	16
[020] Billentyűzeti zóna kijelölés	7	[406] Csengetések száma válaszadáshoz	16
[021] Nyolcadik rendszer opciós kód.....	7	[499][Telepítói kód][499] PC-Link kezdeményezés.....	17
[022] Kilencedik rendszer opciós kód.....	7	8. fejezet - PGM kimenetek	17
[023] Tizedik rendszer opciós kód.....	8	PGM kimenet attribútumok	17
Zóna hurokidő beállítások	8	[501]-[514] PGM kimenet attribútum.....	17
[030] Gyors/normál válaszidejű hurok kijelölés.....	8	PGM kimenet partícióhoz rendelése	18
4. fejezet - Bővített rendszer programozás	8	[551]-[564] PGM kimenet partícióhoz rendelése.....	18
Zóna attribútumok:	8	9. fejezet - Kibővített üzenetkódok	18
[101]-[164] Zóna attribútum.....	8	[601]-[604] Zárási (élesítési) üzenetkódok.....	18
Rendszer időzítők:	10	[605]-[608] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok	19
[165] Maximális hívási kísérletek minden telefonszámra10		10. fejezet - Kibővített hatástalanítási opciók	19
[166] Tárcsázás után várakozás a handshake-re.....	10	[681]-[684] Automata hatástalanítási időpont	19
[167] T-Link kommunikációs várakozás nyugtázásra ..	10	[691]-[698] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat19	
[168] Nyári időszámítás átállítás (előreállítás)	10	11. fejezet - Nemzetközi beállítások	20
[169] Téli időszámítás átállítás (visszaállítás)	10	[700] Óra állítás	20
[170] PGM kimenet időzítés.....	10	[701] Első nemzetközi opciós kód	20
[171] Szabotázs PGM kimenet időzítő	10	[702] Második nemzetközi opciós kód	20
[172] Settle késleltető időzítő	10	[703] Késleltetés a hívási (tárcsázási) kísérletek között20	
[173] Sziréna késleltetési időzítő.....	10	12. fejezet - Modul programozás	20
[175] Automata élesítés elhalasztási időzítő	10	[801] PC5400 Nyomtató modul programozása.....	20
[176] Keresztzóna / Rendőrségi kód időzítő.....	10	[802] PC59XX Audio Interfész Programozás.....	20
Automata élesítések programozása	10	[803] Alternatív kommunikáció programozása.....	20
[181]- [188] Automata élesítési idők.....	10	[804] PC5132 Vezeték nélküli eszközök programozása20	
[190] Nincs mozgás élesítés előriasztás időzítése		[805] PC5100 Címző modul programozása.....	20
(összes partícióra).....	10	[851] T-Link programozása	20
Nincs mozgás élesítés időzítők programozása	10	11. fejezet - Speciális Telepítói funkciók	20
[199] Automata élesítés előriasztás időzítő	10	[899] Template programozás	20
5. fejezet - Partíció és zóna hozzárendelés	11	[900] Panel verzió kijelzése.....	20
[201] Partíció kiválasztási maszk	11	[901] Telepítói séta teszt mód engedélyezése / tiltása..	20
Zónák partícióhoz rendelése	11	[902] Modul felügyelet újraindítása	20
6. fejezet - Kommunikátor programozása	12	[903] Modul felügyelet kijelzés	20
Telefonszámok:	12	[904] Vezeték nélküli modul elhelyezés teszt	20
[301] Első telefonszám (32 számjegy)	12	[989] Mesterkód gyári visszaállítása.....	21
[302] Második telefonszám (32 számjegy)	12	[990] Telepítói kizárás engedélyezve	21
[303] Harmadik telefonszám (32 számjegy).....	12	[991] Telepítói kizárás tiltva.....	21
[304] Hívásvárakoztatás tiltás tárcsázási kód.....	13	[993] LINKS2x50 gyári alapértékeinek visszaállítása ...21	
[310] Rendszerazonosító kód:	13	[995] Escort 5580 gyári alapértékeinek visszaállítása ...21	
[311]-[318] Partícióazonosító kódok:.....	13	[996] PC5132 gyári alapértékeinek visszaállítása.....	21
Üzenetkódok:	13	[997] PC5400 gyári alapértékeinek visszaállítása.....	21
[320]-[323] Riasztási üzenetkódok	13	[998] PC5900 gyári alapértékeinek visszaállítása.....	21
[324]-[327] Riasztás visszaállási üzenetkódok	13	[999] Központ panel gyári alapértékeinek visszaállítása21	
[328] Egyéb riasztási üzenetkódok	13	„A” Függelék: Az LCD5500Z billentyűzet programozása ..22	
[329] Elsőbbségi riasztás és visszaállási üzenetkódok ..	13	„B” Függelék: LCD5501Z billentyűzet programozása:.....25	
[330]-[333] Szabotázs üzenetkódok.....	13	„C” Függelék: A PK55XX/RFK55XX billentyűzetek	
[334]-[337] Szabotázs visszaállási üzenetkódok	14	programozása.....27	
[338] Egyéb szabotázs üzenetkódok.....	14	Zóna programozás összefoglalása:	31
[339]-[340] Zárási (élesítési) üzenetkódok	14		

1. fejezet - Adatok

Ügyfél: _____
 Cím: _____
 Telefon: _____ Telepítés dátuma: _____
 Telepítési Kód: _____

<u>Modul típusa:</u>	<u>Megnevezése:</u>	<u>Elhelyezése:</u>
Központ	Panel	
PC5108	Zónabővítő 1	
PC5108	Zónabővítő 2	
PC5108	Zónabővítő 3	
PC5108	Zónabővítő 4	
PC5108	Zónabővítő 5	
PC5108	Zónabővítő 6	
PC5108	Zónabővítő 7	
PC5132	Vezeték nélküli bővítő 1	
PC5132	Vezeték nélküli bővítő 2	
PC5132	Vezeték nélküli bővítő 3	
PC5132	Vezeték nélküli bővítő 4	
PC5200	Tápegység modul 1	
PC5200	Tápegység modul 2	
PC5200	Tápegység modul 3	
PC5200	Tápegység modul 4	
PC5204	Tápegység/kimeneti modul	
PC5208	Kimenet bővítő	
PC5400	Soros nyomtató modul	
Escort 5580	Hang segéd modul	
PC5900	Audio interface modul	
PC5700	Tűz modul	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

<u>Billentyűzetek:</u>	<u>Billentyűzet típusa:</u>	<u>Elhelyezése:</u>
Billentyűzet 1		
Billentyűzet 2		
Billentyűzet 3		
Billentyűzet 4		
Billentyűzet 5		
Billentyűzet 6		
Billentyűzet 7		
Billentyűzet 8		

Az alábbi szimbólumok jelzik, hogy a jelölt tulajdonságok, opciók mely terjesztési piacra szánt eszközök esetén használhatóak.
 A nem jelölt tulajdonságok, opciók minden központnál használhatóak.

				
Európai	Olasz	Amerikai	Angol	Skandináv

2. fejezet - Billentyűzet programozása

Billentyűzet hozzárendelés és funkciógombok programozása

[000] Billentyűzet Hozzárendelés

Megjegyzés: Ezt mindegyik billentyűzetnél el kell végezni!

[0] Hely (Bevihető értékek: első számjegy: 0 (Globális), 1-től 8-ig a partíciók, második számjegy 1-8 a hely (cím/slot))

A PK55XX/RFK55XX sorozatú billentyűzetek közül csak a PK5500/RFK5500 programozható globális billentyűzetnek. A LED/IKON billentyűzeteket ne programozza globálisnak. Ha LCD billentyűzet van a rendszerben, akkor azt a 8-as címre/slotra kell beléptetni. Több LCD billentyűzet esetén csak egyet szabad a 8-as címre/slotra beléptetni.

Megjegyzés: A második számjegynek (cím/slot) minden billentyűzetnél különböznie kell.

[1] 1-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[2] 2-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[3] 3-as funkció gomb (Értéke: 00-32)

[4] 4-es funkció gomb (Értéke: 00-32)

[5] 5-ös funkció gomb (Értéke: 00-32)

Funkció gomb opciók:

00 Null gomb	12 [*][6] – Felhasználói funkciók	24 Kiiktatási csoport visszahívása
01 Partíció 1 kiválasztása	13 [*][7][1] – Kimeneti parancs #1	25 Későbbi felhasználásra
02 Partíció 2 kiválasztása	14 [*][7][2] – Kimeneti parancs #2	26 Idő és dátum programozása
03 Stay Arm – Otthonmaradó élesítés	15 Globális Stay Arm – Otthonmaradó élesítés	27 Partíció 3 kiválasztása
04 Away Arm – Távozó élesítés	16 [*][0] – Gyors kilépés	28 Partíció 4 kiválasztása
05 [*][9] – Belépési késleltetés nélküli élesítés	17 [*][1] – Otthonmaradó/Távozó zónák visszaadása	29 Partíció 5 kiválasztása
06 [*][4] – Ajtócsengő	18 Globális Away Arm – Távozó élesítés	30 Partíció 6 kiválasztása
07 [*][6][Mesterkód][4] – Rendszer teszt	19 [*][7][3] – Kimeneti parancs #3	31 Partíció 7 kiválasztása
08 [*][1] – Zóna kiiktatás	20 Későbbi felhasználásra	32 Partíció 8 kiválasztása
09 [*][2] – Hiba kijelzés	21 [*][7][4] – Kimeneti parancs #4	33 Helyi PGM aktiválás
10 [*][3] – Riasztási memória	22 Globális hatástalanítás	
11 [*][5] – Kódok programozása	23 Kiiktatás visszahívása	

Megjegyzés: A 33 Helyi PGM aktiválás kimenet csak PK55XX v1.1 vagy újabb verziónál működik.

	Hely (Címe)	Funkció gomb 1	Funkció gomb 2	Funkció gomb 3	Funkció gomb 4	Funkció gomb 5
IKON / LED	11	03	04	06	14	16
LCD szöveges	18	03	04	06	14	16
Billentyűzet 1	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 2	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 3	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 4	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 5	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 6	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 7	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]
Billentyűzet 8	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]	[][]

3. fejezet - Alapprogramozás

Zóna programozás

Zóna definíciók

00 A zóna nincs használva	14 24 órás Hő	28 Későbbi felhasználásra
01 1. késleltetett	15 24 órás Orvosi	29 Auto ellenőrzött tűz
02 2. késleltetett	16 24 órás Támadás (Pánik)	30 Tűz felügyeleti
03 Azonnali	17 24 órás Segélykérő	31 Nappali
04 Követő	18 24 órás Sprinkler	32 Azonnali Otthonmaradó/Távozó
05 Követő Otthonmaradó/Távozó	19 24 órás Vízőmlés	33 Későbbi felhasználásra
06 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó	20 24 órás Fagyás	34 Későbbi felhasználásra
07 Késleltetett 24 órás Tűz (vezetékes)	21 24 órás Kapcsolt szabotázs	35 24 órás sziréna / csipogó
08 Normál 24 órás Tűz (vezetékes)	22 Impulzusos kulcsos kapcsoló	36 24 órás Szabotázs
09 24 órás Felügyelt	23 Kétállású kulcsos kapcsoló	37 Éjszakai
10 24 órás Csipogó	24 Későbbi felhasználásra	87 Késleltetett 24 órás tűz (vez.nélk.)
11 24 órás Betörés	25 Követő késleltetett	88 Normál 24 órás tűz (vez. nélküli)
12 24 órás Támadás (holdup)	26 24 órás nem riasztó	
13 24 órás Gáz	27 Későbbi felhasználásra	

Megjegyzés: A billentyűzeteket installálni kell mielőtt, a 24 órás csipogó zónát használja.

Megjegyzés: A billentyűzeti zónákat a [020]-as szekcióban kell hozzárendelni a rendszerhez.

Megjegyzés: Zóna attribútum beállítások [101]-[164]-es szekcióban. Partícióhoz rendelés [202]-[265]-ös szekcióban.

[001]-[004] Zóna definíciók

PC1616/PC1832/PC1864:

Zóna	Gyári	
[001] Zóna 1	01	[][]
Zóna 2	03	[][]
Zóna 3	03	[][]
Zóna 4	03	[][]
Zóna 5	04	[][]
Zóna 6	04	[][]
Zóna 7	04	[][]
Zóna 8	04	[][]
Zóna 9	00	[][]
Zóna 10	00	[][]
Zóna 11	00	[][]
Zóna 12	00	[][]
Zóna 13	00	[][]
Zóna 14	00	[][]
Zóna 15	00	[][]
Zóna 16	00	[][]

PC1616/PC1832/PC1864:

Zóna	Gyári	
[002] Zóna 17	00	[][]
Zóna 18	00	[][]
Zóna 19	00	[][]
Zóna 20	00	[][]
Zóna 21	00	[][]
Zóna 22	00	[][]
Zóna 23	00	[][]
Zóna 24	00	[][]
Zóna 25	00	[][]
Zóna 26	00	[][]
Zóna 27	00	[][]
Zóna 28	00	[][]
Zóna 29	00	[][]
Zóna 30	00	[][]
Zóna 31	00	[][]
Zóna 32	00	[][]

PC1864 esetén:

Zóna	Gyári	
[003] Zóna 33	00	[][]
Zóna 34	00	[][]
Zóna 35	00	[][]
Zóna 36	00	[][]
Zóna 37	00	[][]
Zóna 38	00	[][]
Zóna 39	00	[][]
Zóna 40	00	[][]
Zóna 41	00	[][]
Zóna 42	00	[][]
Zóna 43	00	[][]
Zóna 44	00	[][]
Zóna 45	00	[][]
Zóna 46	00	[][]
Zóna 47	00	[][]
Zóna 48	00	[][]

PC1864 esetén:

Zóna	Gyári	
[004] Zóna 49	00	[][]
Zóna 50	00	[][]
Zóna 51	00	[][]
Zóna 52	00	[][]
Zóna 53	00	[][]
Zóna 54	00	[][]
Zóna 55	00	[][]
Zóna 56	00	[][]
Zóna 57	00	[][]
Zóna 58	00	[][]
Zóna 59	00	[][]
Zóna 60	00	[][]
Zóna 61	00	[][]
Zóna 62	00	[][]
Zóna 63	00	[][]
Zóna 64	00	[][]

Rendszer idők és kódok:**[005] Rendszer idők**

PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

[01] Partióció 1 Belépési/Kilépési idő másodpercben				[02] Partióció 2 Belépési/Kilépési idő másodpercben			
Gyári	[001-255]			Gyári	[001-255]		
030	[][]	1-es belépési késleltetés		030	[][]	1-es belépési késleltetés	
045	[][]	2-es belépési késleltetés		045	[][]	2-es belépési késleltetés	
120	[][]	Kilépési késleltetés		120	[][]	Kilépési késleltetés	

PC1832/PC1864 esetén:

[03] Partióció 3 Belépési/Kilépési idő másodpercben				[04] Partióció 4 Belépési/Kilépési idő másodpercben			
Gyári	[001-255]			Gyári	[001-255]		
030	[][]	1-es belépési késleltetés		030	[][]	1-es belépési késleltetés	
045	[][]	2-es belépési késleltetés		045	[][]	2-es belépési késleltetés	
120	[][]	Kilépési késleltetés		120	[][]	Kilépési késleltetés	

PC1864 esetén:

[05] Partióció 5 Belépési/Kilépési idő másodpercben				[06] Partióció 6 Belépési/Kilépési idő másodpercben			
Csak a PC1864 esetén				Csak a PC1864 esetén			
Gyári	[001-255]			Gyári	[001-255]		
030	[][]	1-es belépési késleltetés		030	[][]	1-es belépési késleltetés	
045	[][]	2-es belépési késleltetés		045	[][]	2-es belépési késleltetés	
120	[][]	Kilépési késleltetés		120	[][]	Kilépési késleltetés	
[07] Partióció 7 Belépési/Kilépési idő másodpercben				[08] Partióció 8 Belépési/Kilépési idő másodpercben			
Csak a PC1864 esetén				Csak a PC1864 esetén			
Gyári	[001-255]			Gyári	[001-255]		
030	[][]	1-es belépési késleltetés		030	[][]	1-es belépési késleltetés	
045	[][]	2-es belépési késleltetés		045	[][]	2-es belépési késleltetés	
120	[][]	Kilépési késleltetés		120	[][]	Kilépési késleltetés	

PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

[09] Sziréna idő percben (összes partiócióra)			
Gyári	[001-255]		
004	[][]	Sziréna idő	

[006] Telepítői kód

Gyári érték [5555] [][][][]

[007] Mesterkód Az EN változatú verziók esetén a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot!

Gyári érték [1234] [][][][]

Megjegyzés: Az EN változatú verziók esetén a telepítő nem tudja megváltoztatni a Mesterkódot. Ebben az esetben egy speciális telepítői funkcióval állítható vissza a mesterkód a gyári alapértékre: [989][Telepítői kód][989].

[008] Szerviz kód / Ór kód

Gyári érték [AAAA] [][][][]

PGM kimenetek programozása

Megjegyzés: PGM attribútumok: [501]-[514], PGM partiócióhoz rendelés: [551]-[564]

Programozható kimeneti opciók

- | | | |
|--|--|---|
| 01 Betörés és Tűz sziréna | 15 Távoli működtetés (DLS) | 29 Zónakövető Zóna 1-8 |
| 02 Későbbi felhasználásra | 16 Későbbi felhasználásra | 30 Partióció állapot riasztási memória |
| 03 Érzékelő újraindítás [*][7][2] | 17 Távozó élesítés | 31 Alternatív kommunikátor |
| 04 2 vezetékes füstérzékelő (PGM2) | 18 Otthonmaradó élesítés | 32 Nyitás riasztás után |
| 05 Élesített rendszer állapot | 19 Kimeneti parancs #1 (*[7][1]) | 33 Sziréna áll. és Prog. hozzáférés |
| 06 Élesítésre kész | 20 Kimeneti parancs #2 (*[7][2]) | 34 Távozó él. kiiktatott zóna nélkül |
| 07 Billentyűzet hangjelzőjét követő | 21 Kimeneti parancs #3 (*[7][3]) | 35 Zónakövető Zóna 9-16 |
| 08 Kisegítő impulzus | 22 Kimeneti parancs #4 (*[7][4]) | 36 Zónakövető Zóna 17-24 |
| 09 Rendszer hiba | 23 24 órás csendes bemenet (PGM2) | 37 Zónakövető Zóna 25-32 |
| 10 Rendszer esemény | 24 24 órás hangos bemenet (PGM2) | 38 Zónakövető Zóna 33-40 |
| 11 Rendszer szabotázs | 25 Késleltetett betörés és tűz | 39 Zónakövető Zóna 41-48 |
| 12 TLM és riasztás | 26 Akkumulátor teszt | 40 Zónakövető Zóna 49-56 |
| 13 Kissoff | 27 Rendőrségi kód | 41 Zónakövető Zóna 57-64 |
| 14 Indító föld impulzus | 28 Támadás (Holdup) | |

Megjegyzés: A [03] és [20] kimeneti típus egyszerre nem használható ugyanabban a rendszerben!

[009] PGM 1 és PGM 2 (panelen)

Gyári		Gyári	
19	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PGM 1	10	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PGM 2

[010] PGM 3 - PGM 10 (PC1864 panel / PC5208)

Gyári		Gyári	
01	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PGM 3 (PC1864/PC5208*)	01	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PGM 7
01	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PGM 4 (PC1864/PC5208*)	01	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PGM 8
01	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PGM 5	01	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PGM 9
01	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PGM 6	01	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PGM 10

*Megjegyzés: * Ez a két szakasz lehetőséget ad arra, hogy programozzuk a PC1864 panel PGM 3 és PGM 4 kimeneteit és a PC5208 első két kimenetét. Ha használja a panel PGM3 és PGM4 kimenetét, akkor a PC5208 első kimenete PGM 3-ként illetve a modul második kimenete PGM 4-ként fog működni.*

[011] PGM 11 - PGM 14 (PC5204)

Gyári		Gyári	
01	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PGM 11	01	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PGM 13
01	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PGM 12	01	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PGM 14

Egyéb rendszer opciók**[012] Billentyűzet kizárás**

Megjegyzés: Ha a billentyűzet kizárás aktív, akkor a kulcsos kapcsolóval sem lehet hatástalanítani.

Gyári érték

000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kizárásig bevihető hibás kódok száma (001-255)
000	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Kizárás időtartama (001-255 perc)

[013] Első rendszer opciós kódok

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	Alapállapotban zárt	Ellenállással lezárt
2	KI <input type="checkbox"/>	Kettős ellenállással lezárt	Egy ellenállással lezárt hurok
3	BE <input type="checkbox"/>	Élesítés alatt hiba kijelzés	Csak Tűz hiba jelzése élesítés alatt
<i>Megjegyzés: LCD5500 2.0 vagy régebbi esetén KI állapotba kell kapcsolni.</i>			
4	KI <input type="checkbox"/>	Szabotázs / hiba nincs nyitottként jelezve	Szabotázs / hiba nyitottként jelezve
5	BE <input type="checkbox"/>	Automata élesítési időrend [*][6] funkcióban is	Automata élesítés időrend telepítői programozásban
<i>Megjegyzés: Minden partícióra érvényes.</i>			
6	BE <input type="checkbox"/>	Hangos kilépési hibajelzés engedélyezve	Hangos kilépési hibajelzés tiltva
7	BE <input type="checkbox"/>	Eseménytár követi a riasztás számlálót	Eseménytár nem követi
8	KI <input type="checkbox"/>	Hármas tűzjelzés engedélyezve	Normál szaggatott tűzjelzés

[014] Második rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	Élesítés / hatástalanítás sziréna hangjelzéssel	Nincs sziréna hangjelzés
<i>Megjegyzés: Ha engedélyezve van az opció, akkor minden kódra jelezni fog a kimenet, függetlenül a kód 7-es jellemzőjétől.</i>			
2	KI <input type="checkbox"/>	Sziréna hangjelzés automata élesítésnél	Nincs sziréna hangjelzés
3	KI <input type="checkbox"/>	Sziréna hangjelzés a kilépési késleltetés alatt	Nincs sziréna hangjelzés
4	KI <input type="checkbox"/>	Sziréna hangjelzés a belépési késleltetés alatt	Nincs sziréna hangjelzés
5	KI <input type="checkbox"/>	Sziréna hangjelzés üzemzavar esetén	Nincs sziréna hangjelzés
6	BE <input type="checkbox"/>	Hangos kilépési késleltetés sürgetéssel	Csendes kilépési késleltetés
7	KI <input type="checkbox"/>	Kilépési késleltetés megszakításának eng.	Kilépési késleltetés megszakításának tiltása
8	KI <input type="checkbox"/>	Tűzjelzés kódbevitelig	Tűzjelzés követi a sziréna időt

[015] Harmadik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE <input type="checkbox"/>	[F] Tűz gomb engedélyezve	[F] Tűz gomb tiltva
2	KI <input type="checkbox"/>	[P] Pánik gomb hangos	[P] Pánik gomb csendes
3	KI <input type="checkbox"/>	Gyors kilépés engedélyezve	Gyors kilépés tiltva
4	BE <input type="checkbox"/>	Gyors élesítés engedélyezve / Nem kell kód	Gyors élesítés tiltva / Kód kell funkció gombokhoz
<i>Megjegyzés: Ha PC5132 v3.0 vagy régebbi van a rendszerben, az opciót BE-re kell állítani.</i>			
5	KI <input type="checkbox"/>	Kiiktatáshoz kód szükséges	Kiiktatáshoz nem szükséges kód
6	KI <input type="checkbox"/>	Mesterkód nem változtatható	Mesterkód megváltoztatható
7	BE <input type="checkbox"/>	TLM engedélyezve	TLM tiltva
8	KI <input type="checkbox"/>	Élesített állapotban sziréna TLM hiba jelzés	Élesített állapotban billentyűzet hangjel. ha TLM hiba van
<i>Megjegyzés: A Tűz, Orvosi segély és Pánik jelzések a Partíció1 riasztás / visszaállás hívásirányát követik.</i>			
<i>Megjegyzés: A Tűz, Orvosi segély és Pánik jelzések az elsőtétített és kizárás alatti billentyűzeteken is működnek.</i>			

[016] Negyedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE <input type="checkbox"/>	AC hiba kijelzése	AC hiba nincs kijelzése
2	KI <input type="checkbox"/>	"Hiba" jelzőfény villog, ha AC hiba van	"Hiba" jelzőfény nem villog, ha AC hiba van
3	KI <input type="checkbox"/>	A billentyűzet kikapcsol, ha nincs használva	Mindig aktív billentyűzet kijelző
4	KI <input type="checkbox"/>	Kód kell a billentyűzet kikapcsolás visszaáll-hoz	Nem szükséges kód
5	BE <input type="checkbox"/>	Billentyűzet háttérvilágítás engedélyezve	Billentyűzet háttérvilágítás tiltva
6	KI <input type="checkbox"/>	Energiaakárékos mód engedélyezve	Energiaakárékos mód tiltva
7	KI <input type="checkbox"/>	Élesített rendszer jelzi a kiiktatásokat	Élesített rendszer nem jelzi a kiiktatásokat
<i>Megjegyzés: Ez csak a [*][1] kézi kiiktatás kijelzésére vonatkozik.</i>			
8	KI <input type="checkbox"/>	Billentyűzet szabotázs engedélyezve	Billentyűzet szabotázs tiltva
<i>Megjegyzés: Ha ezt a funkciót használja, akkor a billentyűzeteket megfelelően kell telepíteni.</i>			

[017] Ötödik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI	
1	BE	<input type="checkbox"/>	WLS kulcshoz nincs kódhasználat	WLS kulcshoz kódhasználat
<i>Megjegyzés: Amennyiben a vezeték nélküli kulcsokat felhasználói kóddal használjuk és a PC1616/PC1832/PC1864 panelt gyári alapértékre állítjuk, akkor a PC5132 modult is vissza kell állítani a gyári alapértékekre!</i>				
2	KI	<input type="checkbox"/>	RF ütközés esemény 5 perc után	RF ütközés esemény 30 másodperc után
3	KI	<input type="checkbox"/>	Hangos RF ütközés hibajelzés	Csendes RF ütközés hibajelzés
4	KI	<input type="checkbox"/>	Kettős zóna jelzés engedélyezve (Double hit)	Kettős zóna jelzés tiltva
<i>Megjegyzés: Ez a jellemző csak a következő típusú zónákra állítható be: Követő, Követő késleltetett, Követő otthonmaradó, Azonali otthonmaradó.</i>				
5	KI	<input type="checkbox"/>	Késői zárás engedélyezve	Késői zárás tiltva
6	KI	<input type="checkbox"/>	Téli-nyári időszámításra átállás engedélyezve	Téli-nyári időszámításra átállás tiltva
<i>Megjegyzés: Az átállás időtartamára eső beállított események ütközése előfordulhat.</i>				
7	BE	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/>	Sziréna hangjelzés távozó él./hatást.-nál	Sziréna hangjelzés minden élesítés/hatástalanításnál

[018] Hatodik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI	
1	KI	<input type="checkbox"/>	Periodikus teszt átvitel kizárás engedélyezve	Periodikus teszt átvitel kizárás tiltva
2	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
3	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	KI	<input type="checkbox"/>	Billentyűzeti csipogó sziréna követő	Nem sziréna követő
6	KI	<input type="checkbox"/>	Keresztzóna engedélyezve	Rendőrségi kód engedélyezve
<i>Megjegyzés: A Keresztzóna/Rendőrségi kód időzítő a kereszt zóna esetén másodpercben, a Rendőrségi kód esetén percben értendő.</i>				
<i>Megjegyzés: Tűz zóna esetén nem használható ez az attribútum.</i>				
7	KI	<input type="checkbox"/>	Kilépési késleltetés újraindítás engedélyezve	Újraindítás tiltva
<i>Megjegyzés: A kilépési késleltetés csak egyszer indítható újra. Beleértve az Away funkció gombos újraindítást is.</i>				
8	KI	<input type="checkbox"/>	AC hiba hangjelzés engedélyezve	AC hiba hangjelzés tiltva

[019] Hetedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI	
1	KI	<input type="checkbox"/>	Hangos vezeték nélküli zónahiba élesítés alatt	Vezeték nélküli zónahiba élesítés alatt nem jelez a szirénán
2	KI	<input type="checkbox"/>	Hibák tárolása	Hiba kijelzés követi a visszaállást
3	KI	<input type="checkbox"/>	Első zóna riasztás kijelzése engedélyezve	Első zóna riasztás kijelzése tiltva
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	KI	<input type="checkbox"/>	Keybus hiba jelez a szirénán	Keybus hiba nem jelez a szirénán
6	KI	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet Zöld LED Táp kijelzés	Billentyűzet Zöld LED Üzemkész kijelzés
7	KI	<input type="checkbox"/>	[*][6] hozzáférhető minden kód számára	[*][6] hozzáférhető Mesterkód számára
8	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	

Billentyűzeti zóna hozzárendelés**[020] Billentyűzeti zóna kijelölés**

Megjegyzés: Egy zóna csak egy billentyűzethez rendelhető!

Gyári érték

00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (1-es hely) Zóna	
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (2-es hely) Zóna	Érvényes bevitel PC1616 esetén: 01-16
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (3-as hely) Zóna	
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (4-es hely) Zóna	Érvényes bevitel PC1832 esetén: 01-32
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (5-ös hely) Zóna	
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (6-os hely) Zóna	Érvényes bevitel PC1864 esetén: 01-64
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (7-es hely) Zóna	
00	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet (8-as hely) Zóna	

[021] Nyolcadik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI	
1	KI	<input type="checkbox"/>	Felhasználói kód blokkolva	Nincs blokkolva a belépési késleltetés alatt
<i>Megjegyzés: Ha a rendszer [*][9] élesítésben van, akkor nem használható a vezeték nélküli kulcs a hatástalanításra.</i>				
2	KI	<input type="checkbox"/>	EN belépési eljárás	Normál belépési eljárás
<i>Megjegyzés: Az Átviteli késleltetést engedélyezni kell minden betörés zónára, ha ez a funkciót használja.</i>				
<i>Megjegyzés: Az Átviteli késleltetésnek és Sziréna késleltetésnek hosszabbnak kell lennie, mint a Belépési késleltetés.</i>				
3	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
4	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
5	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
6	KI	<input type="checkbox"/>	Kulcsos kapcs. hatást. csak a belép. késl. alatt	Kulcsos kapcsolós hatástalanítás bármikor
7	KI	<input type="checkbox"/>	Telepítői belépéshez DLS ablak eng. szükséges	Telepítő bármikor beléphet
<i>Megjegyzés: A funkció működéséhez a Szekció [401] Opció 2-nek BE állapotba kell lennie.</i>				
8	KI	<input type="checkbox"/>	Minden hiba tiltja az élesítést	A hibák nem tiltják az élesítést

[022] Kilencedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI	
1	KI	<input type="checkbox"/>	Felhasználói kód szükséges	Nem szükséges a [*][1], [*][2], [*][3] menükhöz
<i>Megjegyzés: PK55XX vagy RFK55XX billentyűzet szükséges.</i>				
<i>Megjegyzés: Nem használható a PC5400 modullal.</i>				
2	KI	<input type="checkbox"/>	Billentyűzet kikapcsolás élesítés alatt	Billentyűzet kikapcsolás normál működés szerint
<i>Megjegyzés: Csak a Kilépési késleltetés letelte után indul az időzítés.</i>				
3	KI	<input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
4	KI	<input type="checkbox"/>	Csak Mesterkóddal kiiktatható	Bármely kóddal kiiktatható a Támadás (Holdup) zóna
5	KI	<input type="checkbox"/>	Időzítés a PGM 05, 06, 17, 18 opciókhoz	Nincs időzítés a PGM 05, 06, 17, 18 opciókhoz
6	KI	<input type="checkbox"/>	RF mulasztás engedélyezve	RF mulasztás tiltva
7	KI	<input type="checkbox"/>	Nyitott zónák törlik az élesítést	Nyitott zónák nem törlik az élesítést
8	KI	<input type="checkbox"/>	Hallható kilépési késleltetési hang	Csendes kilépési késleltetés az Otthonmaradó élesítésnél

[023] Tizedik rendszer opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	[F] Tűz gomb csak csipog	[F] Tűz gomb csipog és sziréna
2	KI <input type="checkbox"/>	200 Baud Nyitás/ Zárás azonosító kapcsoló BE	200 Baud Nyitás/ Zárás azonosító kapcsoló KI
3	KI <input type="checkbox"/>	Teszt átvitel csak élesített állapot mellett	Teszt átvitel bármikor (élesített, hatástalanított)
4	KI <input type="checkbox"/>	Teszt átvitel számláló órában	Teszt átvitel számláló napban
5	KI <input type="checkbox"/>	Távozóból Otthonmaradó módba kapcsolás tiltva	Távozó módból Otthonmaradó módba való kapcsolás eng.
6	KI <input type="checkbox"/>	2 irányú audió nem kapcsol le új eseménynél	2 irányú audió lekapcsolás új eseménynél
7	KI <input type="checkbox"/>	Hiba hangjelzés csendes	Hiba hangjelzés csipog minden 10. másodpercben
8	KI <input type="checkbox"/>	Kulcsos kapcsolós élesítés Távozó módban	Kulcsos kapcsolós élesítés Otthonmaradó vagy Távozó

Zóna hurokidő beállítások**[030] Gyors/normál válaszidejű hurok kijelölés**

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	Zóna 1 gyors válaszidejű hurok	Zóna 1 normál válaszidejű hurok
2	KI <input type="checkbox"/>	Zóna 2 gyors válaszidejű hurok	Zóna 2 normál válaszidejű hurok
3	KI <input type="checkbox"/>	Zóna 3 gyors válaszidejű hurok	Zóna 3 normál válaszidejű hurok
4	KI <input type="checkbox"/>	Zóna 4 gyors válaszidejű hurok	Zóna 4 normál válaszidejű hurok
5	KI <input type="checkbox"/>	Zóna 5 gyors válaszidejű hurok	Zóna 5 normál válaszidejű hurok
6	KI <input type="checkbox"/>	Zóna 6 gyors válaszidejű hurok	Zóna 6 normál válaszidejű hurok
7	KI <input type="checkbox"/>	Zóna 7 gyors válaszidejű hurok	Zóna 7 normál válaszidejű hurok
8	KI <input type="checkbox"/>	Zóna 8 gyors válaszidejű hurok	Zóna 8 normál válaszidejű hurok

4. fejezet - Bővített rendszer programozás

Megjegyzés: Az attribútumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor az 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.

Zóna attribútumok:**[101]-[164] Zóna attribútum****Zóna attribútum gyári értékek (I = Bekapcsolva; N = Kikapcsolva)**

Jellemző:	BE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zónatípusa	KI	Csendes	Szaggatott	Nem	Nem	Kényszerített Nem	Riasztás számláló Nem	Átviteli késleltetés Nem	Vez.nélküli Címezhető Nem	Kereszt-zóna Nem
00 Nincs használva		N	N	N	N	N	N	N	N	N
01 Késleltetett 1		I	I	I	I	N	I	N	N	N
02 Késleltetett 2		I	I	I	I	N	I	N	N	N
03 Azonnali		I	I	I	I	N	I	N	N	N
04 Követő		I	I	N	I	N	I	N	N	N
05 Követő Otthonmaradó/Távozó		I	I	N	I	I	I	N	N	N
06 Késleltetett Otthonmaradó/Távozó		I	I	N	I	I	I	N	N	N
07 Késleltetett 24 órás Tűz (Vez.)		I	N	N	N	N	N	N	N	N
08 Normál 24 órás Tűz (Vez.)		I	N	N	N	N	N	N	N	N
09 24 órás felügyelt		N	I	N	N	I	N	N	N	N
10 24 órás csipogó		N	I	N	N	N	N	N	N	N
11 24 órás betörés		I	I	N	I	N	N	N	N	N
12 24 órás támadás (holdup)		N	I	N	N	N	N	N	N	N
13 24 órás gáz		I	N	N	N	N	N	N	N	N
14 24 órás hő		I	N	N	N	N	N	N	N	N
15 24 órás orvos		I	I	N	N	N	N	N	N	N
16 24 órás támadás (pánik)		I	I	N	N	N	N	N	N	N
17 24 órás vészhelyzet		I	I	N	N	N	N	N	N	N
18 24 órás sprinkler		I	I	N	N	N	N	N	N	N
19 24 órás víz		I	I	N	N	N	N	N	N	N
20 24 órás hűtő		I	I	N	N	N	N	N	N	N
21 24 órás állandó szabotázs		I	I	N	N	N	N	N	N	N
22 Impulzusos kulcsos kapcs.		N	N	N	N	I	N	N	N	N
23 Kétállású kulcsos kapcsoló		N	N	N	N	I	N	N	N	N
24 Későbbi felhasználásra		N	N	N	N	I	N	N	N	N
25 Követő késleltetett		I	I	N	I	N	I	N	N	N
26 24 órás nem riasztó		N	N	N	N	I	N	N	N	N
27 Későbbi felhasználásra		I	N	N	N	N	N	N	N	N
28 Későbbi felhasználásra		I	N	N	N	N	N	N	N	N
29 Auto ellenőrzött tűz		I	N	N	N	N	N	N	N	N
30 Felügyelt tűz		N	N	N	N	N	N	N	N	N
31 Nappali		I	I	N	I	I	I	N	N	N
32 Azonnali Otthonmaradó/Távozó		I	I	N	I	N	N	I	N	N
33 Push to Set		N	N	N	N	N	N	N	N	N
34 Final Door Set		N	N	N	N	N	N	N	N	N
35 24 órás Sziréna / csipogó		I	I	N	I	N	I	I	N	N
36 24 órás Szabotázs		N	I	N	N	N	I	I	N	N
37 Éjszakai		I	I	N	I	I	I	I	N	N
87 Késl. 24 órás Tűz (vez.nélk.)		I	N	N	N	N	N	N	I	N
88 24 órás Tűz (vezeték nélküli)		I	N	N	N	N	N	N	I	N

Szakasz Zóna Zónatípus*
PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

[101]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[102]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[103]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[104]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[105]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[106]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[107]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[108]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

[109]	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[110]	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[111]	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[112]	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[113]	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[114]	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[115]	15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[116]	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PC1832/PC1864 esetén:

[117]	17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[118]	18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[119]	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[120]	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[121]	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[122]	22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[123]	23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[124]	24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[125]	25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[126]	26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[127]	27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[128]	28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[129]	29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[130]	30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[131]	31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[132]	32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PC1864 esetén:

[133]	33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[134]	34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[135]	35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[136]	36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[137]	37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[138]	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[139]	39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[140]	40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[141]	41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[142]	42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[143]	43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[144]	44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[145]	45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[146]	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[147]	47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[148]	48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[149]	49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[150]	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[151]	51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[152]	52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[153]	53	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[154]	54	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[155]	55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[156]	56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[157]	57	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[158]	58	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[159]	59	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[160]	60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[161]	61	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[162]	62	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[163]	63	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[164]	64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Szakasz	Zóna	Zónatípus*	10	11	12	13	14	15	16	
			10 - 13 attribútum későbbi felhasználásra				NC	EOL	DEOL	

PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

[101]	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[102]	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[103]	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[104]	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[105]	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[106]	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[107]	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[108]	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Megjegyzés: *Ezen mezők a Szekció [001]–[004]-ben programozhatóak, itt csak az áttekinthetőség könnyítése miatt szerepelnek.
 Megjegyzés: Az attribútumok két csoportba lettek bontva: 1-8-ig és 9-16-ig! A két csoport között a [9]-es billentyű lenyomásával lehet váltani a zóna attribútum szekción belül. Ha a Ready (Üzemkész) LED világít, akkor a 1-8-ig csoport állítható; ha Ready (Üzemkész) és az Armed (Bekapcsolva) LED-ek világítanak, akkor a 9-16-ig csoport állítható.
 Megjegyzés: A 14, 15, 16 attribútumok csak az alaplap 1-8 zóna esetén használható.

Rendszer időzítők:**[165] Maximális hívási kísérletek minden telefonszámra**

Gyári érték:005 [][] Érvényes beírás 001-015-ig

[166] Tárcsázás után várakozás a handshake-re

Gyári érték:040 [][] Érvényes beírás 001-255 másodperc (minden formátumnál)

[167] T-Link kommunikációs várakozás nyugtázásra

Gyári érték:020 [][] Érvényes beírás 001-255 másodperc

[168] Nyári időszámítás átállítás (előreállítás)

	Gyári érték	Beállított
Hónap	003	[][]
Hét	005	[][]
Nap	000	[][]
Óra	001	[][]
Növelés	001	[][]

[169] Téli időszámítás átállítás (visszaállítás)

	Gyári érték	Beállított
Hónap	010	[][]
Hét	005	[][]
Nap	000	[][]
Óra	001	[][]
Csökkentés	001	[][]

[170] PGM kimenet időzítés

Gyári érték:005 [][] Érvényes beírás 001-255 másodperc

[171] Szabotázs PGM kimenet időzítő

Gyári érték:004 [][] Érvényes beírás 001-255 perc

[172] Settle késleltető időzítő

Gyári érték:010 [][] Érvényes beírás 001-255 másodperc

[173] Sziréna késleltetési időzítő

Gyári érték:000 [][] Érvényes beírás 001-255 perc

[175] Automata élesítés elhalasztási időzítő

Gyári érték:000 [][] Érvényes beírás 001-255 perc

[176] Keresztzóna / Rendőrségi kód időzítő

Gyári érték:060 [][] Érvényes beírás 001-255 másodperc/perc

Automata élesítések programozása**[181]- [188] Automata élesítési idők**

Írjon be 4 számjegyet (óra; perc) minden napra, a rendszer automata élesítéséhez. Gyárilag mindegyik tiltva 9999-el. Bevihető érvényes adatok: 0000-2359.

PC1616/PC1832/PC1864:

[181] Partióció 1
vasárnap [][][][]
hétfő [][][][]
kedd [][][][]
szerda [][][][]
csütörtök [][][][]
péntek [][][][]
szombat [][][][]
[182] Partióció 2
vasárnap [][][][]
hétfő [][][][]
kedd [][][][]
szerda [][][][]
csütörtök [][][][]
péntek [][][][]
szombat [][][][]

PC1832/PC1864:

[183] Partióció 3
vasárnap [][][][]
hétfő [][][][]
kedd [][][][]
szerda [][][][]
csütörtök [][][][]
péntek [][][][]
szombat [][][][]
[184] Partióció 4
vasárnap [][][][]
hétfő [][][][]
kedd [][][][]
szerda [][][][]
csütörtök [][][][]
péntek [][][][]
szombat [][][][]

PC1864 esetén:

[185] Partióció 5
vasárnap [][][][]
hétfő [][][][]
kedd [][][][]
szerda [][][][]
csütörtök [][][][]
péntek [][][][]
szombat [][][][]
[186] Partióció 6
vasárnap [][][][]
hétfő [][][][]
kedd [][][][]
szerda [][][][]
csütörtök [][][][]
péntek [][][][]
szombat [][][][]

PC1864 esetén:

[187] Partióció 7
vasárnap [][][][]
hétfő [][][][]
kedd [][][][]
szerda [][][][]
csütörtök [][][][]
péntek [][][][]
szombat [][][][]
[188] Partióció 8
vasárnap [][][][]
hétfő [][][][]
kedd [][][][]
szerda [][][][]
csütörtök [][][][]
péntek [][][][]
szombat [][][][]

[190] Nincs mozgás élesítés előiriasztás időzítése (összes partiócióra)

Gyári érték:001 [][] Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs előiriasztás

Nincs mozgás élesítés időzítők programozása

PC1616/PC1832/PC1864

[191] Partióció 1	[][]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
[192] Partióció 2	[][]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000

PC1832/PC1864

[193] Partióció 3	[][]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
[194] Partióció 4	[][]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000

PC1864

[195] Partióció 5	[][]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
[196] Partióció 6	[][]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
[197] Partióció 7	[][]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000
[198] Partióció 8	[][]	Érvényes beírás 001-255 perc, 000 nincs figyelve, Gyári érték:000

[199] Automata élesítés előiriasztás időzítő

Gyári érték:004 [][] Érvényes beírás 001-255 perc

5. fejezet - Partíció és zóna hozzárendelés

[201] Partíció kiválasztási maszk

Megjegyzés: Az 1-es partíció tiltása nem lehetséges! A kiválasztott partíció aktiválódik a rendszerben

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI	Nem tiltható	PC1616/PC1832/PC1864 esetén
1	BE	<input type="checkbox"/>	Partíció 1 engedélyezve		
2	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 2 engedélyezve	Tiltva	PC1616/PC1832/PC1864 esetén
3	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 3 engedélyezve	Tiltva	PC1832/PC1864 esetén
4	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 4 engedélyezve	Tiltva	PC1832/PC1864 esetén
5	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 5 engedélyezve	Tiltva	PC1864 esetén
6	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 6 engedélyezve	Tiltva	PC1864 esetén
7	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 7 engedélyezve	Tiltva	PC1864 esetén
8	KI	<input type="checkbox"/>	Partíció 8 engedélyezve	Tiltva	PC1864 esetén

Zónák partícióhoz rendelése

BE=Partícióhoz rendelve, KI=Nincs hozzárendelés

Szekció	Partíció	Opció:	1	2	3	4	5	6	7	8
[202]	1	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
		PC1616/PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[203]	1	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
		PC1616/PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[204]	1	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
		PC1616/PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[205]	1	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
		PC1616/PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[206]	1	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[207]	1	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[208]	1	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[209]	1	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[210]	2	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
		PC1616/PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[211]	2	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
		PC1616/PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[212]	2	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
		PC1616/PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[213]	2	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
		PC1616/PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[214]	2	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[215]	2	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[216]	2	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[217]	2	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[218]	3	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
		PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[219]	3	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
		PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[220]	3	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
		PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[221]	3	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
		PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[222]	3	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[223]	3	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[224]	3	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[225]	3	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[226]	4	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
		PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[227]	4	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
		PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[228]	4	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
		PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[229]	4	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
		PC1832/PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[230]	4	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[231]	4	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[232]	4	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[233]	4	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
		PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[234]	5	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[235]	5	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[236]	5	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[237]	5	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[238]	5	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[239]	5	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[240]	5	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[241]	5	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[243]	6	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[243]	6	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[244]	6	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[245]	6	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[246]	6	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[247]	6	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[248]	6	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[249]	6	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[250]	7	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[251]	7	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[252]	7	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[253]	7	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[254]	7	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[255]	7	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[256]	7	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[257]	7	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[258]	8	Zóna:	01	02	03	04	05	06	07	08
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[259]	8	Zóna:	09	10	11	12	13	14	15	16
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[260]	8	Zóna:	17	18	19	20	21	22	23	24
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[261]	8	Zóna:	25	26	27	28	29	30	31	32
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[262]	8	Zóna:	33	34	35	36	37	38	39	40
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[263]	8	Zóna:	41	42	43	44	45	46	47	48
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[264]	8	Zóna:	49	50	51	52	53	54	55	56
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[265]	8	Zóna:	57	58	59	60	61	62	63	64
PC1864 esetén			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. fejezet - Kommunikátor programozása

Telefonszámok:

Megjegyzés: A [301]-[353] szakaszok gyárilag [F] értékkel vannak feltöltve! /Kivéve: 304/

Megjegyzés: A következők közül választhat speciális funkciókat: "Hex B" - a [*] billentyű a nyomógombos telefonon; "Hex C" - a [#] billentyű a nyomógombos telefonon; "Hex D" - a panel vár a tárcsahangra; "Hex E" - 2 másodperces szünet; "Hex F" - telefonszám vége jelző

[301] Első telefonszám (32 számjegy)

[302] Második telefonszám (32 számjegy)

[303] Harmadik telefonszám (32 számjegy)

Megjegyzés: T-Link esetén a telefonszám helyére CAAA-t írjon!

[304] Hívásvárakoztatás tiltás tárcsázási kód

____ Gyári érték: DB70EF /*70/ A nem használt számjegyeket írja át Hex F-re

Megjegyzés: Mind a hat számjegyet át kell írni a változtatás elmentéséhez! A nem használt számjegyeket 'F' értékkel kell feltölteni.

[310] Rendszerazonosító kód:

Írjon be 6 számjegyet a rendszerazonosító kódhoz. Az SIA formátum ezt használja mindegyik partícióhoz. Csak az SIA támogatja a hat számjegyes azonosító kódot. Ha az utolsó két számjegy FF, akkor a rendszer az első négyet használja.

[310] _____ Rendszerazonosító kód**[311]-[318] Partícióazonosító kódok:**

Szekció	Partíció	Kód	
[311]	1	_____	PC1616/PC1832/PC1864 esetén
[312]	2	_____	PC1616/PC1832/PC1864 esetén
[313]	3	_____	PC1832/PC1864 esetén
[314]	4	_____	PC1832/PC1864 esetén
[315]	5	_____	PC1864 esetén
[316]	6	_____	PC1864 esetén
[317]	7	_____	PC1864 esetén
[318]	8	_____	PC1864 esetén

Üzenetkódok:**[320]-[323] Riasztási üzenetkódok**

[320]	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
PC1616	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
PC1832 esetén	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
PC1864	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
[321]	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
PC1616	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
PC1832 esetén	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
PC1864	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
[322]	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40
PC1864 esetén	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
[323]	Zóna 49	Zóna 50	Zóna 51	Zóna 52	Zóna 53	Zóna 54	Zóna 55	Zóna 56
PC1864 esetén	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Zóna 57	Zóna 58	Zóna 59	Zóna 60	Zóna 61	Zóna 62	Zóna 63	Zóna 64
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

[324]-[327] Riasztás visszaállási üzenetkódok

[324]	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
PC1616	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
PC1832 esetén	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
PC1864	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
[325]	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
PC1616	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
PC1832 esetén	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
PC1864	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
[326]	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40
PC1864 esetén	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
[327]	Zóna 49	Zóna 50	Zóna 51	Zóna 52	Zóna 53	Zóna 54	Zóna 55	Zóna 56
PC1864 esetén	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Zóna 57	Zóna 58	Zóna 59	Zóna 60	Zóna 61	Zóna 62	Zóna 63	Zóna 64
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

[328] Egyéb riasztási üzenetkódok

_____	1. Kényszerített riasztás	_____	5. Zónabővítő felügyelet visszaállítás
_____	2. Riasztás utáni nyitás	_____	6. Keresztzóna / Rendőrségi kód riasztás
_____	3. Rontott zárás	_____	7. Betörés nem ellenőrzött
_____	4. Zónabővítő felügyelet riasztás	_____	8. Riasztási kommunikáció törölve

[329] Elsőbbségi riasztás és visszaállítás üzenetkódok

_____	1. Billentyűzet [F] Tűz riasztás	_____	5. Billentyűzet [F] Tűz visszaállítás
_____	2. Billentyűzet [A] Segélykérés riasztás	_____	6. Billentyűzet [A] Segélykérés visszaáll.
_____	3. Billentyűzet [P] Pánik riasztás	_____	7. Billentyűzet [P] Pánik visszaállítás
_____	4. Kiegészítő bemenet riasztás	_____	8. Kiegészítő bemenet visszaállítás

[330]-[333] Szabotázs üzenetkódok

[330]	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
PC1616	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
PC1832 esetén	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
PC1864	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
[331]	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
PC1616	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
PC1832 esetén	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
PC1864	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
[332]	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40
PC1864 esetén	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
[333]	Zóna 49	Zóna 50	Zóna 51	Zóna 52	Zóna 53	Zóna 54	Zóna 55	Zóna 56
PC1864 esetén	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Zóna 57	Zóna 58	Zóna 59	Zóna 60	Zóna 61	Zóna 62	Zóna 63	Zóna 64
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

[334]-[337] Szabotázs visszaállási üzenetkódok

[334]	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
PC1616	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC1832 esetén	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
PC1684	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[335]	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
PC1616	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC1832 esetén	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
PC1864	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[336]	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40
PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[337]	Zóna 49	Zóna 50	Zóna 51	Zóna 52	Zóna 53	Zóna 54	Zóna 55	Zóna 56
PC1864 esetén	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Zóna 57	Zóna 58	Zóna 59	Zóna 60	Zóna 61	Zóna 62	Zóna 63	Zóna 64
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[338] Egyéb szabotázs üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1. Általános rendszer szabotázs	<input type="checkbox"/>	3. Billentyűzet kizárás
<input type="checkbox"/>	2. Általános rendszer szabotázs visszaállítás		

[339]-[340] Zárási (élesítési) üzenetkódok

[339]	Kód 1	Kód 2	Kód 3	Kód 4	Kód 5	Kód 6	Kód 7	Kód 8
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kód 9	Kód 10	Kód 11	Kód 12	Kód 13	Kód 14	Kód 15	Kód 16
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[340]	Kód 17	Kód 18	Kód 19	Kód 20	Kód 21	Kód 22	Kód 23	Kód 24
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kód 25	Kód 26	Kód 27	Kód 28	Kód 29	Kód 30	Kód 31	Kód 32
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[341] Egyéb zárási (élesítési) üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1. Későbbi felhasználásra	<input type="checkbox"/>	6. Részleges zárás
<input type="checkbox"/>	2. Későbbi felhasználásra	<input type="checkbox"/>	7. Speciális zárás
<input type="checkbox"/>	3. Későbbi felhasználásra	<input type="checkbox"/>	8. Késői zárás
<input type="checkbox"/>	4. Későbbi felhasználásra	<input type="checkbox"/>	9. Kilépési hiba
<input type="checkbox"/>	5. Automata zónakiiktatás		

[342]-[343] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok

[342]	Kód 1	Kód 2	Kód 3	Kód 4	Kód 5	Kód 6	Kód 7	Kód 8
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kód 9	Kód 10	Kód 11	Kód 12	Kód 13	Kód 14	Kód 15	Kód 16
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[343]	Kód 17	Kód 18	Kód 19	Kód 20	Kód 21	Kód 22	Kód 23	Kód 24
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kód 25	Kód 26	Kód 27	Kód 28	Kód 29	Kód 30	Kód 31	Kód 32
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[344] Egyéb nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1. Későbbi felhasználásra	<input type="checkbox"/>	5. Későbbi felhasználásra
<input type="checkbox"/>	2. Későbbi felhasználásra	<input type="checkbox"/>	6. Automata élesítés törlése
<input type="checkbox"/>	3. Későbbi felhasználásra	<input type="checkbox"/>	7. Speciális nyitás
<input type="checkbox"/>	4. Későbbi felhasználásra		

[345] Karbantartási riasztás üzenetkódjai

<input type="checkbox"/>	1. Akkumulátor hiba riasztás	<input type="checkbox"/>	5. Segéd tápegység hiba riasztás
<input type="checkbox"/>	2. AC hiba riasztás	<input type="checkbox"/>	6. TLM hiba kód (LINKS-en keresztül)
<input type="checkbox"/>	3. Sziréna áramkör hiba riasztás	<input type="checkbox"/>	7. Általános rendszer hiba
<input type="checkbox"/>	4. Tűzzóna hiba riasztás	<input type="checkbox"/>	8. Ált. rendszer felügyeleti hiba riasztás

[346] Karbantartási riasztás visszaállási üzenetkódjai

<input type="checkbox"/>	1. Akkumulátor hiba visszaállítás	<input type="checkbox"/>	5. Segéd tápegység hiba visszaállítás
<input type="checkbox"/>	2. AC hiba visszaállítás	<input type="checkbox"/>	6. TLM hiba kód visszaállítás
<input type="checkbox"/>	3. Sziréna áramkör hiba visszaállítás	<input type="checkbox"/>	7. Általános rendszer hiba visszaállítás
<input type="checkbox"/>	4. Tűzzóna hiba visszaállítás	<input type="checkbox"/>	8. Ált. rendszer felügyeleti hiba visszaállítás

[347] Egyéb karbantartási üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1.1.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód	<input type="checkbox"/>	7. Általános zóna hiba visszaállítás
<input type="checkbox"/>	2.2.Tel.szám FTC visszaállási hiba kód	<input type="checkbox"/>	8. Rendellenesség Kód
<input type="checkbox"/>	3. Az eseménytár 75%-ig megtelt kód	<input type="checkbox"/>	9. Ált. zóna alacsony akku. fesz. riasztás
<input type="checkbox"/>	4. DLS kapcsolódás BE	<input type="checkbox"/>	10. Ált. zóna alacsony akku. fesz. visszaállítás
<input type="checkbox"/>	5. DLS kapcsolódás KI	<input type="checkbox"/>	11. Telepítői kilépés
<input type="checkbox"/>	6. Általános zóna hiba riasztás	<input type="checkbox"/>	12. Telepítői belépés

[348] Teszt átvitel üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1. Séta teszt vége kód	<input type="checkbox"/>	4. Periodikus teszt átviteli kód
<input type="checkbox"/>	2. Séta teszt kód	<input type="checkbox"/>	5. Rendszer teszt kód
<input type="checkbox"/>	3. Periodikus teszt átviteli kód hibajelzés esetén	<input type="checkbox"/>	6. Későbbi felhasználásra

[349] PC5700 Karbantartási üzenetkódok

<input type="checkbox"/>	1. PC5700 Föld hiba	<input type="checkbox"/>	4. PC5700 TLM vonal 1 hiba visszaállítás
<input type="checkbox"/>	2. PC5700 Föld hiba visszaállítás	<input type="checkbox"/>	5. PC5700 TLM vonal 2 hiba
<input type="checkbox"/>	3. PC5700 TLM vonal 1 hiba	<input type="checkbox"/>	6. PC5700 TLM vonal 2 hiba visszaállítás

[350] Kommunikátor formátum – opciók

Megjegyzés: A harmadik telefonszám követi az első telefonszám kommunikációs formátumát.

[] Gyári: 04 1. telefonszám

[] Gyári: 04 2. telefonszám

01 20BPS, 1400Hz handshake

05 Személyhívó, Pager

09 Private line

02 20BPS, 2300Hz handshake

06 Residential

10 Scantronics

03 DTMF CONTACT ID

07 10BPS, 1400Hz handshake

12 Robofon

04 SIA FSK

08 10BPS, 2300Hz handshake

13 Cesa 200

Megjegyzés: A Residential formátum nem okoz kommunikációs hibát sikertelen jelentés esetén.

Kommunikátor hívásirány opciók:**[351]-[358] Riasztás / visszaállítás hívásirányok:**

Szekció	Partíció	Opció	1 2		3 4		5	6 7 8		
			1. Tel szám	2. Tel. szám	Későbbi felhasználásra	Kiegészítő kommunikátor		Későbbi felhasználásra	Későbbi felhasználásra	Későbbi felhasználásra
		Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	KI	KI	KI
[351]	1		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[352]	2		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[353]	3		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[354]	4		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[355]	5		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[356]	6		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[357]	7		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[358]	8		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[359]-[366] Szabotázs / visszaállítás hívásirányok:

Szekció	Partíció	Opció	1 2		3 4		5	6 7 8		
			1. Tel szám	2. Tel. szám	Későbbi felhasználásra	Kiegészítő kommunikátor		Későbbi felhasználásra	Későbbi felhasználásra	Későbbi felhasználásra
		Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	KI	KI	KI
[359]	1		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[360]	2		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[361]	3		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[362]	4		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[363]	5		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[364]	6		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[365]	7		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[366]	8		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[367]-[374] Nyitás / zárás hívásirányok

Szekció	Partíció	Opció	1 2		3 4		5	6 7 8		
			1. Tel szám	2. Tel. szám	Későbbi felhasználásra	Kiegészítő kommunikátor		Későbbi felhasználásra	Későbbi felhasználásra	Későbbi felhasználásra
		Gyári	KI	KI	KI	KI	KI	KI	KI	KI
[367]	1		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[368]	2		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[369]	3		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[370]	4		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[371]	5		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[372]	6		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[373]	7		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]
[374]	8		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Megjegyzés: Gyári beállítás esetén ki vannak kapcsolva!

[375] Karbantartási riasztás / visszaállítás hívásirányok

Szekció	Opció	1 2		3 4		5	6 7 8		
		1. Tel szám	2. Tel. szám	Későbbi felhasználásra	Kiegészítő kommunikátor		Későbbi felhasználásra	Későbbi felhasználásra	
	Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	KI	KI	KI
[375]		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[376] Rendszer teszt átvitel hívásirányok

Szekció	Opció	1 2		3 4		5	6 7 8		
		1. Tel szám	2. Tel. szám	Későbbi felhasználásra	Kiegészítő kommunikátor		Későbbi felhasználásra	Későbbi felhasználásra	
	Gyári	BE	KI	KI	KI	BE	KI	KI	KI
[376]		[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[]

[377] Kommunikációs változók

Gyári

003	[]	Riasztás számláló (riasztás / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	[]	Riasztás számláló (szabotázs / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
003	[]	Riasztás számláló (karbantartás / visszaállítás)	(001-014 átvitel, 000 = tiltva)
000	[]	Átviteli késleltetés	(001-255 másodperc)
030	[]	AC hiba kommunikáció késleltetés	(001-255 perc / óra*)
002	[]	TLM hiba késleltetés	(003-255)
030	[]	Teszt átvitel időköz (vezetékes)	(001-255 perc / óra / nap**)
030	[]	Későbbi felhasználásra	
007	[]	Zóna alacsony akkumulátor átviteli késleltetés	(000-255 nap)
030	[]	Rendellenesség átviteli ciklus	(000-255 nap / óra***)
000	[]	Kommunikáció törlési időablak	(000-255 perc)

Megjegyzés: Az AC hibajelzés azonnal átvitelre kerül, ha [000]-ként van programozva.

* Függs a [382] Opció 6-os pontjától.

** Függs a [023] Opció 4-es pontjától és a [702] Opció 3-as pontjától.

*** Függs a [380] Opció 8-as pontjától

[499][Telepítói kód][499] PC-Link kezdeményezés

A PC-Link kezdeményezés a helyi letöltés indítására szolgál.

Megjegyzés: A panel nem képes PC-Link kapcsolatra, ha a telefonos kommunikáció folyamatban van.

8. fejezet - PGM kimenetek**PGM kimenet attribútumok****[501]-[514] PGM kimenet attribútum**

Csak a PGM attribútum listában megadott jellemzők programozhatók. Az összes többi mellőzve.

A PGM opciók a [009], [010] és a [011] szakaszban adhatók meg.

PGM attribútumok gyári beállítása (I = attribútum BEkapcsolva; N = attribútum KIkapcsolva);

Attribútum:	1	2	3	4	5
BE	Nem használt	Nem használt	Nem invertált	Időzítő Követés	Kód szükséges
KI	-	-	Invertált	BE KI	Nem szüks.kód
PGM opció					
[01] Betörés / Tűz sziréna					
[03] Érzékelő újra indítás					N
[04] 2 vezetékes füstérzékelő (PGM2)					
[05] Élesített állapot					
[06] Üzemkész állapot					
[07] Billentyűzet csipogó követő					
[08] Kisegítő impulzus					
[09] Külön táblázatban					
[10] Külön táblázatban					
[11] Rendszer szabotázs					
[12] TLM és Riasztás					
[13] Kissoff					
[14] Indító föld impulzus					
[15] Távvezérelhető kimenet (DLS)					
[17] Távozó élesítés					
[18] Otthonmaradó élesítés					
[19] Kimeneti parancs #1					
[20] Kimeneti parancs #2					N
[21] Kimeneti parancs #3					N
[22] Kimeneti parancs #4					N
[23] Csendes 24 órás (CSAK PGM2)					
[24] Hangos 24 órás (CSAK PGM2)					
[25] Késleltetett riasztás és tűz sziréna					
[26] Akkumulátor teszt kimenet					
[27] Rendőrségi kód kimenet					
[28] Holdup (támadás) kimenet					
[29] Külön táblázatban					
[30] Partíció állapot riasztási memória					
[31] Külön táblázatban					
[32] Külön táblázatban					
[33] Sziréna áll és Prog. hozzáférés					
[34] Távozó él. kiiktatott zóna nélkül					
[35]..[41] Külön táblázatban					

Attribútum	1	2	3	4	5	6	7	8
PGM opció	Szerviz	AC hiba	TLM	FTC	Zóna	Zóna	Zóna	Óra elvesz-
BE	Szükség	hiba	Hiba	FTC	Hiba	Szabotázs	akku hiba	tése
KI	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva
[09] Rendszer hiba								
PGM opció	Betörés	Tűz	Pánik	Orvos	Felügy.	Elsőbbség	Feltart.	Időzítés
BE	Esemény	Esemény	Esemény	Esemény	Esemény	esemény	Esemény	követése*
KI	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Kapcsolt
[10] Rendszer esemény								N
PGM opció			Nem inv.					Kapcsolat
BE			Invertált					ÉS
KI								VAGY
[29], [35]..[41] Zónakövető	N	N	N	N	N	N	N	N
PGM opció	Tűz	Pánik	Betörés	Nyitás/	Zóna auto	Orvosi	Rendőr-	Impulzus
BE	Esemény	Esemény	Esemény	Zárás	kiiktatás	Esemény	ségi kód	
KI	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva	Tiltva
[31] Alt. kommunikátor	N	N	N	N	N	N	N	N
PGM opció								Impulzus
BE								Kapcsolt
KI								
[32] Nyitás riasztás után	N	N	N	N	N	N	N	N

* ha ez BE állásban van, az összes többinek is abban kell lenni

Szekció	PGM#	Típus	Partíció	1	2	3	4	5	6	7	8
Központ											
[501]	1	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[502]	2	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208/Központ*											
[503]*	3	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[504]*	4	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208											
[505]	5	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[506]	6	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[507]	7	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[508]	8	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[509]	9	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[510]	10	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Megjegyzés: * ha használják a bővítő és alappaneli PGM-et (3 és 4), program szerint megegyezően fognak működni</i>											
PC5204											
[511]	11	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[512]	12	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[513]	13	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[514]	14	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PGM kimenet partícióhoz rendelése**[551]-[564] PGM kimenet partícióhoz rendelése**

Megjegyzés: A PGM típusok [29], [35]..[41] Zónakövető kimenet esetén a megfelelő zónák választhatóak ki a 8 zónából.

Szekció	PGM#	Típus	Partíció (zóna)	1	2	3	4	5	6	7	8
Központ											
[551]	1	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[552]	2	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208/Központ*											
[553]*	3	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[554]*	4	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5208											
[555]	5	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[556]	6	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[557]	7	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[558]	8	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[559]	9	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[560]	10	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PC5204											
[561]	11	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[562]	12	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[563]	13	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[564]	14	()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zónakövető PGM-ek beállításai:

PGM típus	Attribútum	1	2	3	4	5	6	7	8
29 Zónakövető Zóna 1-8	Zóna 1	Zóna 1	Zóna 2	Zóna 3	Zóna 4	Zóna 5	Zóna 6	Zóna 7	Zóna 8
35 Zónakövető Zóna 9-16	Zóna 9	Zóna 9	Zóna 10	Zóna 11	Zóna 12	Zóna 13	Zóna 14	Zóna 15	Zóna 16
36 Zónakövető Zóna 17-24	Zóna 17	Zóna 17	Zóna 18	Zóna 19	Zóna 20	Zóna 21	Zóna 22	Zóna 23	Zóna 24
37 Zónakövető Zóna 25-32	Zóna 25	Zóna 25	Zóna 26	Zóna 27	Zóna 28	Zóna 29	Zóna 30	Zóna 31	Zóna 32
38 Zónakövető Zóna 33-40	Zóna 33	Zóna 33	Zóna 34	Zóna 35	Zóna 36	Zóna 37	Zóna 38	Zóna 39	Zóna 40
39 Zónakövető Zóna 41-48	Zóna 41	Zóna 41	Zóna 42	Zóna 43	Zóna 44	Zóna 45	Zóna 46	Zóna 47	Zóna 48
40 Zónakövető Zóna 49-56	Zóna 49	Zóna 49	Zóna 50	Zóna 51	Zóna 52	Zóna 53	Zóna 54	Zóna 55	Zóna 56
41 Zónakövető Zóna 57-64	Zóna 57	Zóna 57	Zóna 58	Zóna 59	Zóna 60	Zóna 61	Zóna 62	Zóna 63	Zóna 64

9. fejezet - Kibővített üzenetkódok**[601]-[604] Zárasi (élesítési) üzenetkódok**

[601]	Kód 33	Kód 34	Kód 35	Kód 36	Kód 37	Kód 38	Kód 39	Kód 40
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kód 41	Kód 42	Kód 43	Kód 44	Kód 45	Kód 46	Kód 47	Kód 48
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[602]	Kód 49	Kód 50	Kód 51	Kód 52	Kód 53	Kód 54	Kód 55	Kód 56
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kód 57	Kód 58	Kód 59	Kód 60	Kód 61	Kód 62	Kód 63	Kód 64
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[603]	Kód 65	Kód 66	Kód 67	Kód 68	Kód 69	Kód 70	Kód 71	Kód 72
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kód 73	Kód 74	Kód 75	Kód 76	Kód 77	Kód 78	Kód 79	Kód 80
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[604]	Kód 81	Kód 82	Kód 83	Kód 84	Kód 85	Kód 86	Kód 87	Kód 88
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kód 89	Kód 90	Kód 91	Kód 92	Kód 93	Kód 94	Kód 95	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

[605]-[608] Nyitási (hatástalanítási) üzenetkódok

[605]	Kód 33	Kód 34	Kód 35	Kód 36	Kód 37	Kód 38	Kód 39	Kód 40
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Kód 41	Kód 42	Kód 43	Kód 44	Kód 45	Kód 46	Kód 47	Kód 48
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[606]	Kód 49	Kód 50	Kód 51	Kód 52	Kód 53	Kód 54	Kód 55	Kód 56
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Kód 57	Kód 58	Kód 59	Kód 60	Kód 61	Kód 62	Kód 63	Kód 64
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[607]	Kód 65	Kód 66	Kód 67	Kód 68	Kód 69	Kód 70	Kód 71	Kód 72
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Kód 73	Kód 74	Kód 75	Kód 76	Kód 77	Kód 78	Kód 79	Kód 80
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[608]	Kód 81	Kód 82	Kód 83	Kód 84	Kód 85	Kód 86	Kód 87	Kód 88
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Kód 89	Kód 90	Kód 91	Kód 92	Kód 93	Kód 94	Kód 95	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

10. fejezet - Kibővített hatástalanítási opciók**[681]-[688] Automata hatástalanítási időpont**

Írjon be 4 számjegyet (óra; perc) minden napra, a rendszer automata élesítéséhez. Gyárilag mindegyik tiltva 9999-el. Bevihető érvényes adatok: 0000-2359.

PC1616/PC1832/PC1864:

[681]	Partióció 1
vasárnap	<input type="text"/>
hétfő	<input type="text"/>
kedd	<input type="text"/>
szerda	<input type="text"/>
csütörtök	<input type="text"/>
péntek	<input type="text"/>
szombat	<input type="text"/>
[682]	Partióció 2
vasárnap	<input type="text"/>
hétfő	<input type="text"/>
kedd	<input type="text"/>
szerda	<input type="text"/>
csütörtök	<input type="text"/>
péntek	<input type="text"/>
szombat	<input type="text"/>

PC1832/PC1864:

[683]	Partióció 3
vasárnap	<input type="text"/>
hétfő	<input type="text"/>
kedd	<input type="text"/>
szerda	<input type="text"/>
csütörtök	<input type="text"/>
péntek	<input type="text"/>
szombat	<input type="text"/>
[684]	Partióció 4
vasárnap	<input type="text"/>
hétfő	<input type="text"/>
kedd	<input type="text"/>
szerda	<input type="text"/>
csütörtök	<input type="text"/>
péntek	<input type="text"/>
szombat	<input type="text"/>

PC1864 esetén:

[685]	Partióció 5
vasárnap	<input type="text"/>
hétfő	<input type="text"/>
kedd	<input type="text"/>
szerda	<input type="text"/>
csütörtök	<input type="text"/>
péntek	<input type="text"/>
szombat	<input type="text"/>
[686]	Partióció 6
vasárnap	<input type="text"/>
hétfő	<input type="text"/>
kedd	<input type="text"/>
szerda	<input type="text"/>
csütörtök	<input type="text"/>
péntek	<input type="text"/>
szombat	<input type="text"/>

PC1864 esetén:

[687]	Partióció 7
vasárnap	<input type="text"/>
hétfő	<input type="text"/>
kedd	<input type="text"/>
szerda	<input type="text"/>
csütörtök	<input type="text"/>
péntek	<input type="text"/>
szombat	<input type="text"/>
[688]	Partióció 8
vasárnap	<input type="text"/>
hétfő	<input type="text"/>
kedd	<input type="text"/>
szerda	<input type="text"/>
csütörtök	<input type="text"/>
péntek	<input type="text"/>
szombat	<input type="text"/>

[691]-[698] Automata hatástalanítási ünnepnap táblázat

A nyolc partícióra külön automata hatástalanítási ünnepnap táblázat adható meg. Partícióként 14 dátum adható meg, hat számjeggyel. Egy dátum a hónap, nap, év sorrendben, mindegyik két számjeggyel adható meg. A partíció nem hatástalanítódik a megadott dátum alkalmával. A tiltáshoz a 999999-et kell megadni.

PC1616/PC1832/PC1864:

[691]	Partióció 1
Ünnep1	<input type="text"/>
Ünnep2	<input type="text"/>
Ünnep3	<input type="text"/>
Ünnep4	<input type="text"/>
Ünnep5	<input type="text"/>
Ünnep6	<input type="text"/>
Ünnep7	<input type="text"/>
Ünnep8	<input type="text"/>
Ünnep9	<input type="text"/>
Ünnep10	<input type="text"/>
Ünnep11	<input type="text"/>
Ünnep12	<input type="text"/>
Ünnep13	<input type="text"/>
Ünnep14	<input type="text"/>
[692]	Partióció 2
Ünnep1	<input type="text"/>
Ünnep2	<input type="text"/>
Ünnep3	<input type="text"/>
Ünnep4	<input type="text"/>
Ünnep5	<input type="text"/>
Ünnep6	<input type="text"/>
Ünnep7	<input type="text"/>
Ünnep8	<input type="text"/>
Ünnep9	<input type="text"/>
Ünnep10	<input type="text"/>
Ünnep11	<input type="text"/>
Ünnep12	<input type="text"/>
Ünnep13	<input type="text"/>
Ünnep14	<input type="text"/>

PC1832/PC1864:

[693]	Partióció 3
Ünnep1	<input type="text"/>
Ünnep2	<input type="text"/>
Ünnep3	<input type="text"/>
Ünnep4	<input type="text"/>
Ünnep5	<input type="text"/>
Ünnep6	<input type="text"/>
Ünnep7	<input type="text"/>
Ünnep8	<input type="text"/>
Ünnep9	<input type="text"/>
Ünnep10	<input type="text"/>
Ünnep11	<input type="text"/>
Ünnep12	<input type="text"/>
Ünnep13	<input type="text"/>
Ünnep14	<input type="text"/>
[694]	Partióció 4
Ünnep1	<input type="text"/>
Ünnep2	<input type="text"/>
Ünnep3	<input type="text"/>
Ünnep4	<input type="text"/>
Ünnep5	<input type="text"/>
Ünnep6	<input type="text"/>
Ünnep7	<input type="text"/>
Ünnep8	<input type="text"/>
Ünnep9	<input type="text"/>
Ünnep10	<input type="text"/>
Ünnep11	<input type="text"/>
Ünnep12	<input type="text"/>
Ünnep13	<input type="text"/>
Ünnep14	<input type="text"/>

PC1864 esetén:

[695]	Partióció 5
Ünnep1	<input type="text"/>
Ünnep2	<input type="text"/>
Ünnep3	<input type="text"/>
Ünnep4	<input type="text"/>
Ünnep5	<input type="text"/>
Ünnep6	<input type="text"/>
Ünnep7	<input type="text"/>
Ünnep8	<input type="text"/>
Ünnep9	<input type="text"/>
Ünnep10	<input type="text"/>
Ünnep11	<input type="text"/>
Ünnep12	<input type="text"/>
Ünnep13	<input type="text"/>
Ünnep14	<input type="text"/>
[696]	Partióció 6
Ünnep1	<input type="text"/>
Ünnep2	<input type="text"/>
Ünnep3	<input type="text"/>
Ünnep4	<input type="text"/>
Ünnep5	<input type="text"/>
Ünnep6	<input type="text"/>
Ünnep7	<input type="text"/>
Ünnep8	<input type="text"/>
Ünnep9	<input type="text"/>
Ünnep10	<input type="text"/>
Ünnep11	<input type="text"/>
Ünnep12	<input type="text"/>
Ünnep13	<input type="text"/>
Ünnep14	<input type="text"/>

PC1864 esetén:

[697]	Partióció 7
Ünnep1	<input type="text"/>
Ünnep2	<input type="text"/>
Ünnep3	<input type="text"/>
Ünnep4	<input type="text"/>
Ünnep5	<input type="text"/>
Ünnep6	<input type="text"/>
Ünnep7	<input type="text"/>
Ünnep8	<input type="text"/>
Ünnep9	<input type="text"/>
Ünnep10	<input type="text"/>
Ünnep11	<input type="text"/>
Ünnep12	<input type="text"/>
Ünnep13	<input type="text"/>
Ünnep14	<input type="text"/>
[698]	Partióció 8
Ünnep1	<input type="text"/>
Ünnep2	<input type="text"/>
Ünnep3	<input type="text"/>
Ünnep4	<input type="text"/>
Ünnep5	<input type="text"/>
Ünnep6	<input type="text"/>
Ünnep7	<input type="text"/>
Ünnep8	<input type="text"/>
Ünnep9	<input type="text"/>
Ünnep10	<input type="text"/>
Ünnep11	<input type="text"/>
Ünnep12	<input type="text"/>
Ünnep13	<input type="text"/>
Ünnep14	<input type="text"/>

11. fejezet - Nemzetközi beállítások

[700] Óra állítás

Gyári: 60 [][] (Érvényes érték: 01-99 másodperc)

[701] Első nemzetközi opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE [][]	50Hz AC	60Hz AC
2	KI [][]	Időalap belső kristály	Időalap az AC hálózathoz
3	KI [][]	AC / DC hiba élesítés gátlás engedélyezve	AC / DC hiba élesítés gátlás tiltva
4	KI [][]	Minden szabotázs telepítői újraindítást igényel	Minden szabotázs követi a visszaállást
5	KI [][]	6 számjegyű felhasználói kód	4 számjegyű felhasználói kód
6	KI [][]	Foglalt vonalhang azonosítás engedélyezve	Foglalt vonalhang azonosítás tiltva
7	KI [][]	Nagy áramú akkumulátor töltés	Normál akkumulátor töltés
8	BE [][]	Normál kommunikációs prioritás	UL kommunikációs prioritás

[702] Második nemzetközi opciós kód

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI [][]	Imp.tárcsázás Jel / Szünet arány 33 / 67	Imp.tárcsázás Jel / Szünet arány 40 / 60
2	BE [][]	Erőltetett tárcsázás engedélyezve	Erőltetett tárcsázás tiltva
3	KI [][]	Vez. vonal teszt átvitel időköz percben	Vez. vonal teszt átvitel időköz napban
4	KI [][]	1600 Hz Handshake	Normál handshake
5	KI [][]	Azonosító (ID) hang engedélyezve	Azonosító (ID) hang tiltva
6	KI [][]	2100 Hz Azonosító hang	1300 Hz azonosító hang
7	KI [][]	DLS ablak 1 órára engedélyezve, egyszer	DLS ablak 6 órán át engedélyezve
8	KI [][]	Szirenajelzés FTC esetén, ha éles	FTC csak hibajelzés éles állapotban

[703] Késleltetés a hívási (tárcsázási) kísérletek között

Gyári:003 [][][] (Értéke: 000-255 másodperc)

12. fejezet - Modul programozás

[801] PC5400 Nyomtató modul programozása

Telepítése és programozása a PC5400 Telepítői kézikönyvben.

[802] PC59XX Audio Interfész Programozás

Telepítése és programozása a PC59XX Telepítői kézikönyvben.

[803] Alternatív kommunikáció programozása

Telepítése és programozása a LINKS2x50 Telepítői kézikönyvben.

[804] PC5132 Vezeték nélküli eszközök programozása

Telepítése és programozása a PC5132 Telepítői kézikönyvben.

[805] PC5100 Címző modul programozása

Telepítése és programozása a PC5100 Telepítői kézikönyvben.

[851] T-Link programozása

Telepítése és programozása a T-Link Telepítői kézikönyvben.

Megjegyzés: a T-Linket engedélyezni kell [382]- es szekcióban

11. fejezet - Speciális Telepítői funkciók

[899] Template programozás

A szekción belül a következő sorrendben állíthatja be a megfelelő értékeket.

1. Zóna, ill. kommunikátor opciók
2. Első telefonszám (32 számjegy) Szekció [301]
3. Rendszerazonosító kód Szekció [310]
4. Partícióazonosító kódok Szekció [311]
5. A letöltés hozzáférési kódja Szekció [403]
6. Partíció 1 1-es belépési késleltetés
Szekció [005] [01] első érték
7. Partíció 1 Kilépési késleltetés
Szekció [005] [01] harmadik érték
8. Telepítői kód Szekció [006]

Miután beírta a Telepítői kódot, a billentyűzet visszatér az alap programozói menübe.

[900] Panel verzió kijelzése

[901] Telepítői séta teszt mód engedélyezése / tiltása

[902] Modul felügyelet újraindítása

[903] Modul felügyelet kijelzés

[904] Vezeték nélküli modul elhelyezés teszt

További információ a PC5132 Telepítői kézikönyvben

Adó / modul választás (zóna 01-32).

[#] kilép.

Elhelyezés	LED billentyűzet	LCD billentyűzet	Csengő / Csipogó
JÓ	1. fény világít	„GOOD” („JÓ”)	egy hangjelzés
ROSSZ	3. fény világít	„BAD” („ROSSZ”)	három hangjelzés

- [989] Mesterkód gyári visszaállítása**
- [990] Telepítői kizárás engedélyezve**
- [991] Telepítői kizárás tiltva**
- [993] LINKS2x50 gyári alapértékeinek visszaállítása**
- [995] Escort 5580 gyári alapértékének visszaállítása**
- [996] PC5132 gyári alapértékeinek visszaállítása**
- [997] PC5400 gyári alapértékeinek visszaállítása**
- [998] PC5900 gyári alapértékeinek visszaállítása**
- [999] Központ panel gyári alapértékeinek visszaállítása**

„A” Függelék: Az LCD5500Z billentyűzet programozása

LCD5500Z v3.0 vagy magasabb verziószámú billentyűzetek

Az LCD5500Z billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

A magyar nyelv kiválasztása

A (<>) billentyűket folyamatosan nyomva tartva előjön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet.

Belépés LCD5500 programozásába

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítői kód]-ot. Nyomja le a [*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt szekció három karakteres számát.

Programozható Címkek

A zóna címkeket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkek megváltoztatásának menete következik:

Lépjön be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.

A (< >) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.

Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A számbillentyű újbóli lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:

[1] - A, B, C, 1 [2] - D, E, F, 2 [3] - G, H, I, 3 [4] - J, K, L, 4 [5] - M, N, O, 5
[6] - P, Q, R, 6 [7] - S, T, U, 7 [8] - V, W, X, 8 [9] - Y, Z, 9,0 [0] - szököz

A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (< >) billentyűket a továbblapozáshoz.

Ha speciális, vagy ékezetes karaktert szeretne beállítani nyomja meg a [*] gombot, majd a nyílak segítségével keresse meg az ASCII beadást, majd nyomja le a [*]-ot. A nyilakkal kiválaszthatja a megfelelő karaktert, de a számokkal közvetlenül kiválaszthat karaktereket. A kilépéshez nyomja meg a [#] billentyűt.

A címke programozásának végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [*] billentyűt. Folytassa a 2. lépéstől, amíg valamennyi címke programozásával nem végzett.

[001] - [064] Zóna címkek (14 karakter)

Gyári: „Zone 1” – „Zone 64”

Jegyezze be a zónacímkeket a harmadik oldalon található táblázatba!

[065] Tűz riasztás címke (14 karakter)

Gyári: „Fire Zone”

[066] Sikertelen Élesítés Üzenet címke (14 karakter)

Gyári: „System Has Failed to Arm”

[067] Riasztás Élesítés alatt Üzenet címke (14 karakter)

Gyári: „Alarm Occurred While Armed <>”

[070] Első felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE <input type="checkbox"/>	Pánik gomb kijelzés bekapcsolva	Pánik gomb kijelzés kikapcsolva
2	BE <input type="checkbox"/>	Zóna kiiktatás kijelzés bekapcsolva	Zóna kiiktatás kijelzés kikapcsolva
3	BE <input type="checkbox"/>	Üzemzavar kijelzés bekapcsolva	Üzemzavar kijelzés kikapcsolva
4	BE <input type="checkbox"/>	Riasztási memória kijelzés bekapcsolva	Riasztási memória kijelzés kikapcsolva
5	BE <input type="checkbox"/>	Ajtócsengő vezérlés kijelzés bekapcsolva	Ajtócsengő vezérlés kikapcsolva
6	BE <input type="checkbox"/>	Felhasználói kód kijelzés bekapcsolva	Felhasználói kód kijelzés kikapcsolva
7	BE <input type="checkbox"/>	Felhasználói funkciók kijelzés bekapcsolva	Felhasználói funkciók kijelzés kikapcsolva
8	BE <input type="checkbox"/>	Kimenet ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kimenet ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

[071] Második felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI <input type="checkbox"/>	Telepítői prog. kijelzés bekapcsolva	Telepítői prog. kijelzés kikapcsolva
2	BE <input type="checkbox"/>	Otthonmaradó élesítés kijelzés bekapcsolva	Otthonmaradó élesítés kijelzés kikapcsolva
3	BE <input type="checkbox"/>	Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva	Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva
4	BE <input type="checkbox"/>	Követő élesítés kijelzés bekapcsolva	Követő élesítés kijelzés kikapcsolva
5	KI <input type="checkbox"/>	Gyors kilépés kijelzés bekapcsolva	Gyors kilépés kijelzés kikapcsolva
6	BE <input type="checkbox"/>	Eseménytár megtekintésének bekapcsolva	Eseménytár megtekintésének kikapcsolva
7	KI <input type="checkbox"/>	Későbbi felhasználásra	
8	KI <input type="checkbox"/>	Zene bemenet bekapcsolva	Zene bemenet kikapcsolva

[072] Harmadik felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE <input type="checkbox"/>	Rendszer teszt kijelzés bekapcsolva	Rendszer teszt kijelzés kikapcsolva
2	BE <input type="checkbox"/>	Idő és dátum kijelzés bekapcsolva	Idő és dátum kijelzés kikapcsolva
3	BE <input type="checkbox"/>	Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés bekapcs.	Auto. élesítés ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
4	BE <input type="checkbox"/>	Auto. élesítési idő kijelzés bekapcsolva	Auto. élesítési idő kijelzés kikapcsolva
5	BE <input type="checkbox"/>	Letöltés engedélyezés kijelzés bekapcsolva	Letöltés engedélyezés kijelzés kikapcsolva
6	BE <input type="checkbox"/>	Fényerő ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Fényerő ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
7	BE <input type="checkbox"/>	Kontraszt ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Kontraszt ellenőrzés kijelzés kikapcsolva
8	BE <input type="checkbox"/>	Csipogó ellenőrzés kijelzés bekapcsolva	Csipogó ellenőrzés kijelzés kikapcsolva

[073] Letöltött üzenet kijelzése

Gyári: 003 (Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[074] Billentyű funkciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	<input type="checkbox"/> [F] Tűz gomb engedélyezve	[F] Tűz gomb tiltva
2	BE	<input type="checkbox"/> [A] Segélykérő gomb engedélyezve	[A] Segélykérő gomb tiltva
3	BE	<input type="checkbox"/> [P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb tiltva
4	KI	<input type="checkbox"/> Későbbi felhasználásra	
5	KI	<input type="checkbox"/> Későbbi felhasználásra	
6	KI	<input type="checkbox"/> Későbbi felhasználásra	
7	KI	<input type="checkbox"/> Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/> Későbbi felhasználásra	

[075] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	<input type="checkbox"/> Felhaszn.által indított hívás kij.bekapcs.	Felhaszn.által indított hívás kijelzés kikapcsolva
2	KI	<input type="checkbox"/> Hibás kódbeírásnál az utolsó kód jelzése	Az utolsó kód jelzése tiltva
3	KI	<input type="checkbox"/> Sétateszt kijelzés engedélyezve	Sétateszt kijelzés tiltva
4	BE	<input type="checkbox"/> Kimeneti parancs #1 kijelzés bekapcsolva	Kimeneti parancs #1 kijelzés kikapcsolva
5	BE	<input type="checkbox"/> Kimeneti parancs #2 kijelzés bekapcsolva	Kimeneti parancs #2 kijelzés kikapcsolva
6	KI	<input type="checkbox"/> Kimeneti parancs #3 kijelzés bekapcsolva	Kimeneti parancs #3 kijelzés kikapcsolva
7	KI	<input type="checkbox"/> Kimeneti parancs #4 kijelzés bekapcsolva	Kimeneti parancs #4 kijelzés kikapcsolva
8	KI	<input type="checkbox"/> Későbbi felhasználásra	

[076] Billentyűzet opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	<input type="checkbox"/> Felhasználói kód kijelzés programozás alatt	"X"jelzés programozás alatt
2	BE	<input type="checkbox"/> Helyi óra kijelzés engedélyezve	Helyi óra kijelzés tiltva
3	KI	<input type="checkbox"/> Helyi óra 24 órás kijelzés	Helyi óra AM/PM kijelzés
4	BE	<input type="checkbox"/> Auto.riasztás mem. léptetésének eng.	Auto.riasztás mem. léptetésének tiltva
5	KI	<input type="checkbox"/> Hőmérséklet kijelzése engedélyezve	Hőmérséklet kijelzése tiltva
6	KI	<input type="checkbox"/> Kikötési opciók kijelzése engedélyezve	Kikötési opciók kijelzése tiltva
7	KI	<input type="checkbox"/> Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/> Nyitott zónák automata léptetése	Nem lépteti a nyitott zónákat

[077] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	<input type="checkbox"/> Thermostát kontroll kijelzés bekapcsolva	Thermostát kontroll kijelzés kikapcsolva
2	KI	<input type="checkbox"/> Hőmérséklet változás kijelzés bekapcsolva	Hőmérséklet változás kijelzés kikapcsolva
3	KI	<input type="checkbox"/> Üzemi mód kijelzés bekapcsolva	Üzemi mód kijelzés kikapcsolva
4	KI	<input type="checkbox"/> Thermostát mód kijelzés bekapcsolva	Thermostát mód kijelzés kikapcsolva
5	KI	<input type="checkbox"/> Szellőző felügyelet kijelzés bekapcsolva	Szellőző felügyelet kijelzés kikapcsolva
6	KI	<input type="checkbox"/> Kezelő nézet kijelzés bekapcsolva	Kezelő nézet kijelzés kikapcsolva
7	KI	<input type="checkbox"/> Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/> Későbbi felhasználásra	

[078] Negyedik felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI	<input type="checkbox"/> Kimeneti üzemmód kijelzés engedélyezve	Kimeneti üzemmód kijelzés tiltva
2	KI	<input type="checkbox"/> Nappali üzemmód kijelzés engedélyezve	Nappali üzemmód kijelzés tiltva
3	KI	<input type="checkbox"/> Távozó üzemmód kijelzés engedélyezve	Távozó üzemmód kijelzés tiltva
4	KI	<input type="checkbox"/> Éjszakai üzemmód kijelzés engedélyezve	Éjszakai üzemmód kijelzés tiltva
5	KI	<input type="checkbox"/> Későbbi felhasználásra	
6	KI	<input type="checkbox"/> Későbbi felhasználásra	
7	KI	<input type="checkbox"/> Későbbi felhasználásra	
8	KI	<input type="checkbox"/> Későbbi felhasználásra	

Partíció címke

Szekció	Partíció	Címke	Gyári:
[101]	1	<input type="checkbox"/>	System
[102]	2	<input type="checkbox"/>	Partition 2
[103]	3	<input type="checkbox"/>	Partition 3
[104]	4	<input type="checkbox"/>	Partition 4
[105]	5	<input type="checkbox"/>	Partition 5
[106]	6	<input type="checkbox"/>	Partition 6
[107]	7	<input type="checkbox"/>	Partition 7
[108]	8	<input type="checkbox"/>	Partition 8

Kimeneti parancs címke

Gyári: „Command_O/P_1” – „Command_O/P_4”

Szekció	Partíció	Kimeneti parancs címke
[120]	1	#1 <input type="checkbox"/>
[121]	1	#2 <input type="checkbox"/>
[122]	1	#3 <input type="checkbox"/>
[123]	1	#4 <input type="checkbox"/>
[124]	2	#1 <input type="checkbox"/>
[125]	2	#2 <input type="checkbox"/>
[126]	2	#3 <input type="checkbox"/>
[127]	2	#4 <input type="checkbox"/>
[128]	3	#1 <input type="checkbox"/>
[129]	3	#2 <input type="checkbox"/>
[130]	3	#3 <input type="checkbox"/>
[131]	3	#4 <input type="checkbox"/>
[132]	4	#1 <input type="checkbox"/>
[133]	4	#2 <input type="checkbox"/>
[134]	4	#3 <input type="checkbox"/>
[135]	4	#4 <input type="checkbox"/>

[136]	5	#1																				
[137]	5	#2																				
[138]	5	#3																				
[139]	5	#4																				
[140]	6	#1																				
[141]	6	#2																				
[142]	6	#3																				
[143]	6	#4																				
[144]	7	#1																				
[145]	7	#2																				
[146]	7	#3																				
[147]	7	#4																				
[148]	8	#1																				
[149]	8	#2																				
[150]	8	#3																				
[151]	8	#4																				

[997] Szoftver verzió megmutatása**[998] Globális Címkezés**

Valamennyi LCD funkció programozása billentyűzet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, szükséges-telen mindet egyenként programoznunk. Az egy billentyűzeten programozott címkék továbbíthatók a többi LCD billentyűzethez. A címkék továbbítása az alábbiak szerint történik:

lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen.

lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.

lépés - Lépjen be az Telepítői programozásba, majd lépjen be a [998] szakaszba a már programozott billentyűzeten. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.

lépés - A művelet végén nyomja le a [*] billentyűt a kilépéshez.

[999] LCD EEPROM gyári alapértékre állítása

„B” Függelék: LCD5501Z billentyűzet programozása:

LCD5501Z v2.1 vagy magasabb verziószámú billentyűzetek

Az LCD5501Z billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

Belépés LCD5501Z programozásába

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítói kód]-ot. Lépjen be a Szekció [000]-ba a billentyűzet programozásához. Üsse be a programozni kívánt szakasz számát [6] vagy [7]. Kapcsolja ki vagy be az opciókat a számuknak megfelelően. A szekció programozása végén nyomjon #-et a kilépéshez. Majd a billentyűzet programozásból való kilépéshez ismét nyomja meg a #-et. A programozói módból szintén a # billentyűvel léphet ki.

Idő opció

Az LCD5501Z mindig kijelzi az aktuális időt amennyiben a billentyűzeten nem nyomnak meg gombot 35mp-ig. Az időbeállítás a felhasználói fűzetében található. A megfelelő kijelzéshez állítsa be a Szekció [6] Opciót 1-3-at.

Kiválasztható a megfelelő szekciókkal, hogy egy nyitott zóna esetén, az idő nincs kijelevve.

Riasztás kijelzés élesített állapotban

Tiltható a riasztás kijelzés az élesített állapotban a Szekció [6] Opciót 5 segítségével.

Vészhelyzeti gomb opció

Engedélyezni vagy tiltani lehet a tűz, segélykés, illetve pánik gombokat. Több információért nézze meg a központ programozói fűzetét. A segélykérő gombok programozása a Szekció [7] Opciót 1-3 segítségével történhet.

Ajtócsengő funkció zóna nyitáskor és záráskor

Az LCD5501Z billentyűzetek gyárilag programozva vannak a zóna nyitás zárás jelzésére, mint ajtócsengő. Programozása a Szekció [6] Opció 6-7 segítségével.

Ajtócsengő hangok:

- [1] 4 gyors csipogás (gyári)
- [2] Bing-Bing hang (azonos tónus)
- [3] Ding-Dong hang (változó tónus)
- [4] „Riasztó” hang

Zóna bemenet / PGM kimenet

Az LCD5501Z billentyűzet "Z/P" csatlakozó pontja használható zóna bementként, vagy valamely PGM kimenet követésére. Ez a Szekció [6] Opció 8 beállításával választható. a követendő PGM száma a Szekció [8]-ban adható meg.

[6] LCD5501Z billentyűzet opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	Helyi órakijelzés engedélyezve	Helyi órakijelzés tiltva
2	KI []	Órakijelzés 12-órás	Órakijelzés 24-órás
3	KI []	Nyitott zóna átírja az órát	Nyitott zóna nem írja át az órát
4	KI []	Későbbi felhasználásra	
5	KI []	Riasztás nincs kijelevve élesített állapotban	Riasztás ki van jelezve élesített állapotban
6	KI []	Ajtócsengő engedélyezve zónák nyitásánál	Ajtócsengő tiltva zónák nyitásánál
7	KI []	Ajtócsengő engedélyezve zónák zárásánál	Ajtócsengő tiltva zónák zárásánál
8	KI []	"Z/P" csatlakozó: zóna bemenet	"Z/P" csatlakozó: PGM kimenet

[7] Segély gomb opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	KI []	[F] Tűzgomb engedélyezve	[F] Tűzgomb engedélyezve tiltva
2	KI []	[A] Segély gomb engedélyezve	[A] Segély gomb engedélyezve tiltva
3	KI []	[P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb engedélyezve tiltva
4	KI []	Későbbi felhasználásra	
5	KI []	Későbbi felhasználásra	
6	KI []	Későbbi felhasználásra	
7	KI []	Későbbi felhasználásra	
8	KI []	Későbbi felhasználásra	

[8] követendő PGM

Gyári: 01 [] [] Értéke:01-14

Ajtócsengő funkció programozás:

Az LCD5501Z billentyűzet különböző ajtócsengő hangokra programozható, zónánként. A programozás nyitásra és/vagy zárásra egyaránt történhet.

Programozás menete:

1. Üsse be: [*][8][Telepítői kód] Üsse be: [*] (Ezzel belépett az ajtócsengő programozásba)
3. Üsse be a zónaszámot [01-64]
4. Kapcsoljon be egyet az opció 1-4 (kiválasztott hang) közül., Majd a # lenyomásával lépjen ki.

Megjegyzés: Csak egy opció lehet bekapcsolva. Ha több van bekapcsolva, akkor az első fog működni. Ha egyik sincs engedélyezve, akkor nem lesz hangjelzés.

5. Programozza fel a többi zónát. 3. 4. lépés ismétlésével.
6. Ha kész lépjen ki a # gomb lenyomásával.

Ajtócsengő hang programozás:

Zóna	Megnevezés	[1] 4 gyors	[2] Bing-Bing	[3] Ding-Dong	[4] Sziréna
[01]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[02]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[03]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[04]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[05]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[06]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[07]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[08]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[09]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[10]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[11]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[12]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[13]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[14]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[15]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[16]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[17]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[18]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[19]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[20]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[21]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[22]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[23]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[24]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[25]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[26]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[27]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[28]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[29]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[30]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[31]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[32]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[33]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[34]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[35]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[36]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[37]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[38]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[39]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[40]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[41]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[42]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[43]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[44]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[45]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[46]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[47]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[48]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[49]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[50]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[51]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[52]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[53]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[54]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[55]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[56]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[57]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[58]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[59]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[60]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[61]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[62]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[63]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[64]		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

„C” Függelék: A PK55XX/RFK55XX billentyűzetek programozása

PK55XX billentyűzetek:

- PK5500 LCD billentyűzet
- PK5501 IKON billentyűzet
- PK5508 LED billentyűzet
- PK5516 LED billentyűzet

RFK55XX billentyűzetek:

- RFK5500 LCD billentyűzet
- RFK5501 IKON billentyűzet
- RFK5508 LED billentyűzet
- RFK5516 LED billentyűzet

Az RFK jelzésű billentyűzetek vezeték nélküli vevőegységgel vannak egybeépítve.

A magyar nyelv kiválasztása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

A (< >) billentyűket folyamatosan nyomva tartva előjön a nyelvkiválasztási menü. Itt a nyilakkal keresse meg a magyar nyelvet, majd a [*] gombbal nyugtázza a magyar nyelvet. Beállítható a nyelvválasztás menü kijelzése, hogy csak a programozói módban legyen látható; a Szekció [077] Opció 7 segítségével.

Fényerő szabályozás (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

LCD billentyűzetben a [*][6] menüből elérhető a háttér világítási fényerő opció. A billentyűzetről lehetőség nyílik 10 különféle háttér-világítási opció átlapozására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt háttérvilágítás kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Háttérfény szabályozás (Csak PK55XX/RFK55XX LED/IKON esetén.)

A LED/IKON billentyűzeteken a [*][6] menüben a (>) segítségével lehetőség nyílik 4 különféle háttér-világítási opció kiválasztására. Használja a (>) billentyűt a kívánt háttérvilágítás kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Kontraszt szabályozás (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)

LCD billentyűzetben a [*][6] menüből elérhető a kontraszt opció. Ezzel az opcióval a billentyűzetről lehetőség nyílik tíz különféle kontraszt opció átlapozására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt kontraszt kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Billentyűzet csipogó szabályozása

LCD billentyűzetben a [*][6] menüből is elérhető a zümmer opció. Ezzel az opcióval a billentyűzetről lehetőség nyílik 21 különféle billentyűzet hang opció beállítására. Használja a (< >) billentyűket a kívánt hang kiválasztására, majd nyomja meg a [#] gombot. A LED/IKON billentyűzeteken a [*][6] menüben a (<) segítségével lehetőség nyílik 21 különféle billentyűzet hang opció beállítására. Használja a (<) billentyűt a kívánt hang kiválasztására, majd nyomja meg a [#] gombot. Ezzel kilép.

A PK55XX/RFK55XX billentyűzetek használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészítő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

Belépés PK55XX/RFK55XX programozásába

A programozási módba való belépéshez írja be a [*][8][Telepítői kód]-ot. Nyomja le a [*] billentyűt. Üsse be a programozni kívánt szekció három karakteres számát.

Idő opció

A PK5500/RFK5500/PK5501/RFK5501 mindig kijelzi az aktuális időt amennyiben a billentyűzetben nem nyomnak meg gombot 35mp-ig. Az időbeállítás a felhasználói füzetében található. A megfelelő kijelzéshez állítsa be a Szekció [076] Opciót 2, 3-at. Kiválasztható a megfelelő menüpontokkal, hogy egy nyitott zóna esetén, az idő nincs kijelzve.

Riasztás kijelzés élesített állapotban

Tiltható a riasztás kijelzés az élesített állapotban a Szekció [077] Opció 7 segítségével.

Vészhelyzeti gomb opció

Engedélyezni vagy tiltani lehet a tűz, segélykérés, illetve pánik gombokat. Több információért nézze meg a központ programozói füzetét. A segélykérő gombok programozása a Szekció [074] Opció 1-3 segítségével történhet.

Ajtócsengő funkció zóna nyitáskor és záráskor

A PK5500/RFK5500/PK5501/RFK5501 billentyűzetek gyárilag programozva vannak a zóna nyitás zárás jelzésére, mint ajtócsengő. Programozása a Szekció [077] Opció 1, 2 segítségével.

Ajtócsengő hangok:

- [1] 4 gyors csipogás (gyári)
- [2] Bing-Bing hang (azonos tónus)
- [3] Ding-Dong hang (változó tónus)
- [4] „Riasztó” hang

Zóna bemenet / PGM kimenet

Az PK55XX/RFK55XX billentyűzet "Z/P" csatlakozó pontja használható zóna bementként, vagy valamely PGM kimenet követésére, ill. programozható helyi PGM kimenetként is. Ez a Szekció [077] Opció 3 beállításával választható. A követendő PGM száma a Szekció [080]-ban adható meg. Helyi PGM-ként a vezérlés funkcióbillentyűvel oldható meg. A helyi PGM lehet kétállapotú, vagy impulzusos is. Az impulzusidő a Szekció [082]-ben állítható be. A helyi PGM lehetséges csak V1.1 és újabb esetén használható.

Programozható címkék (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

A zóna címkéket és egyéb az LCD kijelzőn megjelenő feliratokat megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a címkék megváltoztatásának menete következik:

Lépjön be programozói módba. Üsse be a programozni kívánt címke számát.

A (< >) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kívánt betű alá.

Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kívánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A számbillentyű újbóli lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:

[1] - A, B, C, 1	[2] - D, E, F, 2	[3] - G, H, I, 3	[4] - J, K, L, 4	[5] - M, N, O, 5
[6] - P, Q, R, 6	[7] - S, T, U, 7	[8] - V, W, X, 8	[9] - Y, Z, 9, 0	[0] - szóköz

A kívánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (< >) billentyűket a továbblapozáshoz.

Ha speciális, vagy ékezetes karaktert szeretne beállítani nyomja meg a [*] gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg az ASCII beadást, majd nyomja le a [*]-ot. A nyilakkal kiválaszthatja a megfelelő karaktert, de a számokkal közvetlenül kiválaszthat karaktereket. A kilépéshez nyomja meg a [#] billentyűt.

A címke programozásának végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a "Save" (mentés) opcióra, majd nyomja meg a [*] billentyűt. Folytassa a 2. lépéstől, amíg valamennyi címke programozásával nem végzett.

Megjegyzés: A címkék programozása rész a [][6][Mesterkód] Felhasználói funkció részből is elérhető, így a felhasználói is átírhatja a zónák címkéit.*

[001] - [064] Zóna címkék (2x14 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „Zone 1” – „Zone 64”	
Gyári: „Zóna 1” – „Zóna 64”	

Jegyezze be a zónacímkéket a táblázatba!

[065] Tűz riasztás címke (2x14 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „Fire Zone”	
Gyári: „Tűz zóna”	

[066] Sikertelen élesítés üzenet címke (2x16 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „System Has”	
Gyári: „Failed to Arm”	
Gyári: „A rendszer”	
Gyári: „nem élesíthető”	

[067] Riasztás élesítés alatt üzenet címke (2x16 karakter) (Csak PK5500/PFK5500 esetén.)

Gyári: „Alarm Occurred”	
Gyári: „While Armed <>”	
Gyári: „Riasztás történt”	
Gyári: „élesítés alatt”	

[071] Első felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	[P] Pánik gomb kijelzés bekapcsolva	[P] Pánik gomb kijelzés kikapcsolva
2	BE	Auto. élesítés beállítás kijelzés bekapcs.	Auto. élesítés beállítás kijelzés kikapcsolva
3	BE	Gyors élesítés kijelzés bekapcsolva	Gyors élesítés kijelzés kikapcsolva
4	BE	Követő élesítés kijelzés bekapcsolva	Követő élesítés kijelzés kikapcsolva
5	KI	Gyors kilépés kijelzés bekapcsolva	Gyors kilépés kijelzés kikapcsolva
6	KI	Thermosztát kontroll kijelzés bekapcsolva	Thermosztát kontroll kijelzés kikapcsolva
7	KI	Minden hiba nyugtázás kijelzés bekapcsolva	Minden hiba nyugtázás kijelzés kikapcsolva
8	KI	Zene bemenet kijelzés bekapcsolva	Zene bemenet kijelzés kikapcsolva

[072] Második felhasználói kijelző maszk

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Felhaszn.által indított hívás kij.bekapcs.	Felhaszn.által indított hívás kijelzés kikapcsolva
2	KI	Későbbi felhasználásra	
3	KI	Sétateszt kijelzés engedélyezve	Sétateszt kijelzés tiltva
4	BE	Kimeneti parancs #1 kijelzés bekapcsolva	Kimeneti parancs #1 kijelzés kikapcsolva
5	BE	Kimeneti parancs #2 kijelzés bekapcsolva	Kimeneti parancs #2 kijelzés kikapcsolva
6	KI	Kimeneti parancs #3 kijelzés bekapcsolva	Kimeneti parancs #3 kijelzés kikapcsolva
7	KI	Kimeneti parancs #4 kijelzés bekapcsolva	Kimeneti parancs #4 kijelzés kikapcsolva
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[073] Letöltött üzenet kijelzése

Gyári: 003 [] [] (Értéke:000-255, 000 = üzenetek folyamatos kijelzése. Ez a szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolításához.)

[074] Billentyű opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	[F] Tűz gomb engedélyezve	[F] Tűz gomb tiltva
2	BE	[A] Segélykérő gomb engedélyezve	[A] Segélykérő gomb tiltva
3	BE	[P] Pánik gomb engedélyezve	[P] Pánik gomb tiltva
4	KI	Későbbi felhasználásra	
5	KI	Későbbi felhasználásra	
6	KI	Későbbi felhasználásra	
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Későbbi felhasználásra	

[076] Első billentyűzet opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Felhasználói kód kijelzés programozás alatt	"X" jelzés programozás alatt
2	KI	Helyi óra kijelzés engedélyezve	Helyi óra kijelzés tiltva
3	KI	Helyi óra 24 órás kijelzés	Helyi óra AM/PM kijelzés
4	BE	Riasztási memória léptetés engedélyezve	Riasztási memória léptetés tiltva
5	KI	Hőmérséklet helyi kijelzése engedélyezve	Hőmérséklet helyi kijelzése tiltva
6	BE	Kiiktatási opciók kijelzése engedélyezve	Kiiktatási opciók kijelzése tiltva
7	KI	Későbbi felhasználásra	
8	KI	Nyitott zónák automata léptetése	Nem lépteti a nyitott zónákat

[077] Második billentyűzet opciók

Opció	Gyári/Állapot	BE	KI
1	BE	Ajtócsengő vezérlés zóna sértésre	Ajtócsengő vezérlés zóna sértésre tiltva
2	BE	Ajtócsengő vezérlés zóna helyreállításra	Ajtócsengő vezérlés zóna helyreállításra tiltva
3	KI	"Z/P" csatlakozó PGM kimenet	"Z/P" csatlakozó zóna bemenet
4	BE	Nyelvválasztás menü bármikor elérhető	Nyelvválasztás menü csak programozói módból
5	KI	Power LED engedélyezve	Power LED tiltva
6	BE	Power LED az AC jelenlétét jelzi	Power LED az AC hiányát jelzi
7	KI	Riasztási memória kijelzés élesítés alatt	Riasztási memória kijelzés élesítés alatt tiltva
8	KI	Alacsony hőm. figyelmeztetés bekapcsolva	Alacsony hőm. figyelmeztetés kikapcsolva

Megj: Az Alacsony hőmérséklet figyelmeztetés engedélyezéséhez programozni kell a billentyűzeti zónát a Szekció [020]-ban, zóna-definíciót kell adni a Szekció [001]-[004]-ben, és partícióhoz kell rendelni a Szekció [202]-[265]-ben. Csak egy opció választható ki a billentyűzeti be/kimenet programozásából (zónabemenet, PGM kimenet, vagy alacsony hőmérséklet figyelmeztetés). Ha programozva van, akkor +6 (+/- 2) °C-nál kerül riasztásba és +9 (+/- 2) °C-nál áll helyre.

[217]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[218]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[219]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[220]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[221]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[222]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[223]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[224]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[225]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[226]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[227]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[228]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[229]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[230]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[231]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[232]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[233]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[234]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[235]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[236]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[237]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[238]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[239]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[240]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[241]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[242]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[243]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[244]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[245]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[246]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[247]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[248]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[249]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[250]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[251]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[252]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[253]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[254]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[255]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[256]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[257]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[258]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[259]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[260]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[261]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[262]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[263]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[264]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[994][*] Globális ajtócsengő hang beállítás (Csak V1.1 és újabb esetén.)

1. lépés - Fejezze be az ajtócsengő hangok programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az Telepítői programozásba, majd lépjen be a [994] szakaszba a már programozott billentyűzeten, majd nyomja meg a [*]-ot. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott ajtócsengő információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
4. lépés - A művelet végén nyomja le a [#] billentyűt a kilépéshez.

[995][*] Billentyűzet opciók gyári alapértékre állítása**[996][*] Billentyűzet címkék gyári alapértékre állítása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)****[997] Szoftver verzió megmutatása (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)****[998][*] Globális címkézés (Csak PK5500/RFK5500 esetén.)**

Valamennyi LCD funkció programozása billentyűzet segítségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, szükséges mindet egyenként programozni. Az egy billentyűzeten programozott címkék továbbíthatók a többi LCD billentyűzethez. A címkék továbbítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen.
2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.
3. lépés - Lépjen be az Telepítői programozásba, majd lépjen be a [998] szakaszba a már programozott billentyűzeten, majd nyomja meg a [*]-ot. A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbítani fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.
4. lépés - A művelet végén nyomja le a [#] billentyűt a kilépéshez.

[999][*] Billentyűzet EEPROM gyári alapértékre állítása

Zóna programozás összefoglalása:

PC1616/PC1832/PC1864 esetén:

Zóna- szám	Zóna címke	Zóna Típus	Partíciók 1	Partíciók 2	Partíciók 3	Partíciók 4	Partíciók 5	Partíciók 6	Partíciók 7	Partíciók 8	Jelentéskód Riasztás	Visszaállítás	Szabotázs	Visszaállítás
Z1	[LCD 001]	[001] 01	[202] 1	[210] 1	[218] 1	[226] 1	[234] 1	[242] 1	[250] 1	[258] 1	[320] 01	[324] 01	[330] 01	[334] 01
	NC/EOL/DEOL	Zóna attribútum	[101]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 01				Címezhető eszköz SN száma	[806] 01		
Z2	[LCD 002]	[001] 02	[202] 2	[210] 2	[218] 2	[226] 2	[234] 2	[242] 2	[250] 2	[258] 2	[320] 02	[324] 02	[330] 02	[334] 02
	NC/EOL/DEOL	Zóna attribútum	[102]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 02				Címezhető eszköz SN száma	[806] 02		
Z3	[LCD 003]	[001] 03	[202] 3	[210] 3	[218] 3	[226] 3	[234] 3	[242] 3	[250] 3	[258] 3	[320] 03	[324] 03	[330] 03	[334] 03
	NC/EOL/DEOL	Zóna attribútum	[103]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 03				Címezhető eszköz SN száma	[806] 03		
Z4	[LCD 004]	[001] 04	[202] 4	[210] 4	[218] 4	[226] 4	[234] 4	[242] 4	[250] 4	[258] 4	[320] 04	[324] 04	[330] 04	[334] 04
	NC/EOL/DEOL	Zóna attribútum	[104]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 04				Címezhető eszköz SN száma	[806] 04		
Z5	[LCD 005]	[001] 05	[202] 5	[210] 5	[218] 5	[226] 5	[234] 5	[242] 5	[250] 5	[258] 5	[320] 05	[324] 05	[330] 05	[334] 05
	NC/EOL/DEOL	Zóna attribútum	[105]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 05				Címezhető eszköz SN száma	[806] 05		
Z6	[LCD 006]	[001] 06	[202] 6	[210] 6	[218] 6	[226] 6	[234] 6	[242] 6	[250] 6	[258] 6	[320] 06	[324] 06	[330] 06	[334] 06
	NC/EOL/DEOL	Zóna attribútum	[106]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 06				Címezhető eszköz SN száma	[806] 06		
Z7	[LCD 007]	[001] 07	[202] 7	[210] 7	[218] 7	[226] 7	[234] 7	[242] 7	[250] 7	[258] 7	[320] 07	[324] 07	[330] 07	[334] 07
	NC/EOL/DEOL	Zóna attribútum	[107]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 07				Címezhető eszköz SN száma	[806] 07		
Z8	[LCD 008]	[001] 08	[202] 8	[210] 8	[218] 8	[226] 8	[234] 8	[242] 8	[250] 8	[258] 8	[320] 08	[324] 08	[330] 08	[334] 08
	NC/EOL/DEOL	Zóna attribútum	[108]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 08				Címezhető eszköz SN száma	[806] 08		
Z9	[LCD 009]	[001] 09	[203] 1	[211] 1	[219] 1	[227] 1	[235] 1	[243] 1	[251] 1	[259] 1	[320] 09	[324] 09	[330] 09	[334] 09
		Zóna attribútum	[109]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 09				Címezhető eszköz SN száma	[806] 09		
Z10	[LCD 010]	[001] 10	[203] 2	[211] 2	[219] 2	[227] 2	[235] 2	[243] 2	[251] 2	[259] 2	[320] 10	[324] 10	[330] 10	[334] 10
		Zóna attribútum	[110]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 10				Címezhető eszköz SN száma	[806] 10		
Z11	[LCD 011]	[001] 11	[203] 3	[211] 3	[219] 3	[227] 3	[235] 3	[243] 3	[251] 3	[259] 3	[320] 11	[324] 11	[330] 11	[334] 11
		Zóna attribútum	[111]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 11				Címezhető eszköz SN száma	[806] 11		
Z12	[LCD 012]	[001] 12	[203] 4	[211] 4	[219] 4	[227] 4	[235] 4	[243] 4	[251] 4	[259] 4	[320] 12	[324] 12	[330] 12	[334] 12
		Zóna attribútum	[112]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 12				Címezhető eszköz SN száma	[806] 12		
Z13	[LCD 013]	[001] 13	[203] 5	[211] 5	[219] 5	[227] 5	[235] 5	[243] 5	[251] 5	[259] 5	[320] 13	[324] 13	[330] 13	[334] 13
		Zóna attribútum	[113]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 13				Címezhető eszköz SN száma	[806] 13		
Z14	[LCD 014]	[001] 14	[203] 6	[211] 6	[219] 6	[227] 6	[235] 6	[243] 6	[251] 6	[259] 6	[320] 14	[324] 14	[330] 14	[334] 14
		Zóna attribútum	[114]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 14				Címezhető eszköz SN száma	[806] 14		
Z15	[LCD 015]	[001] 15	[203] 7	[211] 7	[219] 7	[227] 7	[235] 7	[243] 7	[251] 7	[259] 7	[320] 15	[324] 15	[330] 15	[334] 15
		Zóna attribútum	[115]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 15				Címezhető eszköz SN száma	[806] 15		
Z16	[LCD 016]	[001] 16	[203] 8	[211] 8	[219] 8	[227] 8	[235] 8	[243] 8	[251] 8	[259] 8	[320] 16	[324] 16	[330] 16	[334] 16
		Zóna attribútum	[116]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 16				Címezhető eszköz SN száma	[806] 16		

*Zóna attribútumok:

Opció 1: Hangos / csendes

Opció 2: Folyamatos / szaggatott

Opció 3: Ajtócsengő

Opció 4: Kiiktatható

Opció 5: Kényszerített élesítésű

Opció 6: Riasztás számláló

Opció 7: Átviteli késleltetés

Opció 8: Vezeték nélküli / Címezhető (1-32 zóna esetén)

Opció 9: Keresztzóna

Megjegyzés: A 14(NC), 15(EOL), 16(DEOL) attribútumok a huroklezárás meghatározáshoz csak az alaplapi 1-8 zóna esetén használható.

PC1832/PC1864 esetén:

Zóna- szám	Zóna címke	Zóna Típus	Partíciók 1	Partíciók 2	Partíciók 3	Partíciók 4	Partíciók 5	Partíciók 6	Partíciók 7	Partíciók 8	Jelentéskód			
											Riasztás	Visszaállítás	Szabotázs	Visszaállítás
Z17	[LCD 017]	[002] 01 [] Zóna attribútum	[204] 1 []	[212] 1 []	[220] 1 []	[228] 1 []	[236] 1 []	[244] 1 []	[252] 1 []	[260] 1 []	[321] 01 []	[325] 01 []	[331] 01 []	[335] 01 []
			[117]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 17				Címezhető eszköz SN száma	[806] 17		
Z18	[LCD 018]	[002] 02 [] Zóna attribútum	[204] 2 []	[212] 2 []	[220] 2 []	[228] 2 []	[236] 2 []	[244] 2 []	[252] 2 []	[260] 2 []	[321] 02 []	[325] 02 []	[331] 02 []	[335] 02 []
			[118]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 18				Címezhető eszköz SN száma	[806] 18		
Z19	[LCD 019]	[002] 03 [] Zóna attribútum	[204] 3 []	[212] 3 []	[220] 3 []	[228] 3 []	[236] 3 []	[244] 3 []	[252] 3 []	[260] 3 []	[321] 03 []	[325] 03 []	[331] 03 []	[335] 03 []
			[119]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 19				Címezhető eszköz SN száma	[806] 19		
Z20	[LCD 020]	[002] 04 [] Zóna attribútum	[204] 4 []	[212] 4 []	[220] 4 []	[228] 4 []	[236] 4 []	[244] 4 []	[252] 4 []	[260] 4 []	[321] 04 []	[325] 04 []	[331] 04 []	[335] 04 []
			[120]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 20				Címezhető eszköz SN száma	[806] 20		
Z21	[LCD 021]	[002] 05 [] Zóna attribútum	[204] 5 []	[212] 5 []	[220] 5 []	[228] 5 []	[236] 5 []	[244] 5 []	[252] 5 []	[260] 5 []	[321] 05 []	[325] 05 []	[331] 05 []	[335] 05 []
			[121]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 21				Címezhető eszköz SN száma	[806] 21		
Z22	[LCD 022]	[002] 06 [] Zóna attribútum	[204] 6 []	[212] 6 []	[220] 6 []	[228] 6 []	[236] 6 []	[244] 6 []	[252] 6 []	[260] 6 []	[321] 06 []	[325] 06 []	[331] 06 []	[335] 06 []
			[122]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 22				Címezhető eszköz SN száma	[806] 22		
Z23	[LCD 023]	[002] 07 [] Zóna attribútum	[204] 7 []	[212] 7 []	[220] 7 []	[228] 7 []	[236] 7 []	[244] 7 []	[252] 7 []	[260] 7 []	[321] 07 []	[325] 07 []	[331] 07 []	[335] 07 []
			[123]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 23				Címezhető eszköz SN száma	[806] 23		
Z24	[LCD 024]	[002] 08 [] Zóna attribútum	[204] 8 []	[212] 8 []	[220] 8 []	[228] 8 []	[236] 8 []	[244] 8 []	[252] 8 []	[260] 8 []	[321] 08 []	[325] 08 []	[331] 08 []	[335] 08 []
			[124]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 24				Címezhető eszköz SN száma	[806] 24		
Z25	[LCD 025]	[002] 09 [] Zóna attribútum	[205] 1 []	[213] 1 []	[221] 1 []	[229] 1 []	[237] 1 []	[245] 1 []	[253] 1 []	[261] 1 []	[321] 09 []	[325] 09 []	[331] 09 []	[335] 09 []
			[125]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 25				Címezhető eszköz SN száma	[806] 25		
Z26	[LCD 026]	[002] 10 [] Zóna attribútum	[205] 2 []	[213] 2 []	[221] 2 []	[229] 2 []	[237] 2 []	[245] 2 []	[253] 2 []	[261] 2 []	[321] 10 []	[325] 10 []	[331] 10 []	[335] 10 []
			[126]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 26				Címezhető eszköz SN száma	[806] 26		
Z27	[LCD 027]	[002] 11 [] Zóna attribútum	[205] 3 []	[213] 3 []	[221] 3 []	[229] 3 []	[237] 3 []	[245] 3 []	[253] 3 []	[261] 3 []	[321] 11 []	[325] 11 []	[331] 11 []	[335] 11 []
			[127]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 27				Címezhető eszköz SN száma	[806] 27		
Z28	[LCD 028]	[002] 12 [] Zóna attribútum	[205] 4 []	[213] 4 []	[221] 4 []	[229] 4 []	[237] 4 []	[245] 4 []	[253] 4 []	[261] 4 []	[321] 12 []	[325] 12 []	[331] 12 []	[335] 12 []
			[128]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 28				Címezhető eszköz SN száma	[806] 28		
Z29	[LCD 029]	[002] 13 [] Zóna attribútum	[205] 5 []	[213] 5 []	[221] 5 []	[229] 5 []	[237] 5 []	[245] 5 []	[253] 5 []	[261] 5 []	[321] 13 []	[325] 13 []	[331] 13 []	[335] 13 []
			[129]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 29				Címezhető eszköz SN száma	[806] 29		
Z30	[LCD 030]	[002] 14 [] Zóna attribútum	[205] 6 []	[213] 6 []	[221] 6 []	[229] 6 []	[237] 6 []	[245] 6 []	[253] 6 []	[261] 6 []	[321] 14 []	[325] 14 []	[331] 14 []	[335] 14 []
			[130]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 30				Címezhető eszköz SN száma	[806] 30		
Z31	[LCD 031]	[002] 15 [] Zóna attribútum	[205] 7 []	[213] 7 []	[221] 7 []	[229] 7 []	[237] 7 []	[245] 7 []	[253] 7 []	[261] 7 []	[321] 15 []	[325] 15 []	[331] 15 []	[335] 15 []
			[131]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 31				Címezhető eszköz SN száma	[806] 31		
Z32	[LCD 032]	[002] 16 [] Zóna attribútum	[205] 8 []	[213] 8 []	[221] 8 []	[229] 8 []	[237] 8 []	[245] 8 []	[253] 8 []	[261] 8 []	[321] 16 []	[325] 16 []	[331] 16 []	[335] 16 []
			[132]			Vezeték nélküli eszköz SN száma	[804] 32				Címezhető eszköz SN száma	[806] 32		

***Zóna attribútumok:**Opció 1: Hangos / csendes
Opció 6: Riasztás számlálóOpció 2: Folyamatos / szaggatott
Opció 7: Átviteli késleltetés

Opció 3: Ajtócsengő

Opció 8: Vezeték nélküli / Címezhető (1-32 zóna esetén)

Opció 4: Kiiktatható

Opció 5: Kényszerített élesítésű
Opció 9: Keresztzóna

PC1864 esetén:

Zóna- szám	Zóna címke	Zóna Típus	Partíciók 1	Partíciók 2	Partíciók 3	Partíciók 4	Partíciók 5	Partíciók 6	Partíciók 7	Partíciók 8	Jelentéskód Riasztás	Visszaállítás	Szabotázs	Visszaállítás
Z33	[LCD 033]	[003] 01	[206] 1	[214] 1	[222] 1	[230] 1	[238] 1	[246] 1	[254] 1	[262] 1	[322] 01	[326] 01	[332] 01	[334] 01
		Zóna attribútum	[133]											
Z34	[LCD 034]	[003] 02	[206] 2	[214] 2	[222] 2	[230] 2	[238] 2	[246] 2	[254] 2	[262] 2	[322] 02	[326] 02	[332] 02	[336] 02
		Zóna attribútum	[134]											
Z35	[LCD 035]	[003] 03	[206] 3	[214] 3	[222] 3	[230] 3	[238] 3	[246] 3	[254] 3	[262] 3	[322] 03	[326] 03	[332] 03	[336] 03
		Zóna attribútum	[135]											
Z36	[LCD 036]	[003] 04	[206] 4	[214] 4	[222] 4	[230] 4	[238] 4	[246] 4	[254] 4	[262] 4	[322] 04	[326] 04	[332] 04	[336] 04
		Zóna attribútum	[136]											
Z37	[LCD 037]	[003] 05	[206] 5	[214] 5	[222] 5	[230] 5	[238] 5	[246] 5	[254] 5	[262] 5	[322] 05	[326] 05	[332] 05	[336] 05
		Zóna attribútum	[137]											
Z38	[LCD 038]	[003] 06	[206] 6	[214] 6	[222] 6	[230] 6	[238] 6	[246] 6	[254] 6	[262] 6	[322] 06	[326] 06	[332] 06	[336] 06
		Zóna attribútum	[138]											
Z39	[LCD 039]	[003] 07	[206] 7	[214] 7	[222] 7	[230] 7	[238] 7	[246] 7	[254] 7	[262] 7	[322] 07	[326] 07	[332] 07	[336] 07
		Zóna attribútum	[139]											
Z40	[LCD 040]	[003] 08	[206] 8	[214] 8	[222] 8	[230] 8	[238] 8	[246] 8	[254] 8	[262] 8	[322] 08	[326] 08	[332] 08	[336] 08
		Zóna attribútum	[140]											
Z41	[LCD 041]	[003] 01	[207] 1	[215] 1	[223] 1	[231] 1	[239] 1	[247] 1	[255] 1	[263] 1	[322] 09	[326] 09	[332] 09	[336] 09
		Zóna attribútum	[141]											
Z42	[LCD 042]	[003] 02	[207] 2	[215] 2	[223] 2	[231] 2	[239] 2	[247] 2	[255] 2	[263] 2	[322] 10	[326] 10	[332] 10	[336] 10
		Zóna attribútum	[142]											
Z43	[LCD 043]	[003] 03	[207] 3	[215] 3	[223] 3	[231] 3	[239] 3	[247] 3	[255] 3	[263] 3	[322] 11	[326] 11	[332] 11	[336] 11
		Zóna attribútum	[143]											
Z44	[LCD 044]	[003] 04	[207] 4	[215] 4	[223] 4	[231] 4	[239] 4	[247] 4	[255] 4	[263] 4	[322] 12	[326] 12	[332] 12	[336] 12
		Zóna attribútum	[144]											
Z45	[LCD 045]	[003] 05	[207] 5	[215] 5	[223] 5	[231] 5	[239] 5	[247] 5	[255] 5	[263] 5	[322] 13	[326] 13	[332] 13	[336] 13
		Zóna attribútum	[145]											
Z46	[LCD 046]	[003] 06	[207] 6	[215] 6	[223] 6	[231] 6	[239] 6	[247] 6	[255] 6	[263] 6	[322] 14	[326] 14	[332] 14	[336] 14
		Zóna attribútum	[146]											
Z47	[LCD 047]	[003] 07	[207] 7	[215] 7	[223] 7	[231] 7	[239] 7	[247] 7	[255] 7	[263] 7	[322] 15	[326] 15	[332] 15	[336] 15
		Zóna attribútum	[147]											
Z48	[LCD 048]	[003] 08	[207] 8	[215] 8	[223] 8	[231] 8	[239] 8	[247] 8	[255] 8	[263] 8	[322] 16	[326] 16	[332] 16	[336] 16
		Zóna attribútum	[148]											

***Zóna attribútumok:**Opció 1: Hangos / csendes
Opció 6: Riasztás számlálóOpció 2: Folyamatos / szaggatott
Opció 7: Átviteli késleltetésOpció 3: Ajtócsengő
Opció 8: Nem használt

Opció 4: Kiiktatható

Opció 5: Kényszerített élesítésű
Opció 9: Keresztzóna

PC1864 esetén:

Zóna- szám	Zóna címke	Zóna Típus	Partíciók 1	Partíciók 2	Partíciók 3	Partíciók 4	Partíciók 5	Partíciók 6	Partíciók 7	Partíciók 8	Jelentéskód			
											Riasztás	Visszaállítás	Szabotázs	Visszaállítás
Z49	[LCD 049]	[004] 01	[208] 1	[216] 1	[224] 1	[232] 1	[240] 1	[248] 1	[256] 1	[264] 1	[323] 01	[327] 01	[333] 01	[337] 01
		Zóna attribútum	[149]											
Z50	[LCD 050]	[004] 02	[208] 2	[216] 2	[224] 2	[232] 2	[240] 2	[248] 2	[256] 2	[264] 2	[323] 02	[327] 02	[333] 02	[337] 02
		Zóna attribútum	[150]											
Z51	[LCD 051]	[004] 03	[208] 3	[216] 3	[224] 3	[232] 3	[240] 3	[248] 3	[256] 3	[264] 3	[323] 03	[327] 03	[333] 03	[337] 03
		Zóna attribútum	[151]											
Z52	[LCD 052]	[004] 04	[208] 4	[216] 4	[224] 4	[232] 4	[240] 4	[248] 4	[256] 4	[264] 4	[323] 04	[327] 04	[333] 04	[337] 04
		Zóna attribútum	[152]											
Z53	[LCD 053]	[004] 05	[208] 5	[216] 5	[224] 5	[232] 5	[240] 5	[248] 5	[256] 5	[264] 5	[323] 05	[327] 05	[333] 05	[337] 05
		Zóna attribútum	[153]											
Z54	[LCD 054]	[004] 06	[208] 6	[216] 6	[224] 6	[232] 6	[240] 6	[248] 6	[256] 6	[264] 6	[323] 06	[327] 06	[333] 06	[337] 06
		Zóna attribútum	[154]											
Z55	[LCD 055]	[004] 07	[208] 7	[216] 7	[224] 7	[232] 7	[240] 7	[248] 7	[256] 7	[264] 7	[323] 07	[327] 07	[333] 07	[337] 07
		Zóna attribútum	[155]											
Z56	[LCD 056]	[004] 08	[208] 8	[216] 8	[224] 8	[232] 8	[240] 8	[248] 8	[256] 8	[264] 8	[323] 08	[327] 08	[333] 08	[337] 08
		Zóna attribútum	[156]											
Z57	[LCD 057]	[004] 09	[209] 1	[217] 1	[225] 1	[233] 1	[241] 1	[249] 1	[257] 1	[265] 1	[323] 09	[327] 09	[333] 09	[337] 09
		Zóna attribútum	[157]											
Z58	[LCD 058]	[004] 10	[209] 2	[217] 2	[225] 2	[233] 2	[241] 2	[249] 2	[257] 2	[265] 2	[323] 10	[327] 10	[333] 10	[337] 10
		Zóna attribútum	[158]											
Z59	[LCD 059]	[004] 11	[209] 3	[217] 3	[225] 3	[233] 3	[241] 3	[249] 3	[257] 3	[265] 3	[323] 11	[327] 11	[333] 11	[337] 11
		Zóna attribútum	[159]											
Z60	[LCD 060]	[004] 12	[209] 4	[217] 4	[225] 4	[233] 4	[241] 4	[249] 4	[257] 4	[265] 4	[323] 12	[327] 12	[333] 12	[337] 12
		Zóna attribútum	[160]											
Z61	[LCD 061]	[004] 13	[209] 5	[217] 5	[225] 5	[233] 5	[241] 5	[249] 5	[257] 5	[265] 5	[323] 13	[327] 13	[333] 13	[337] 13
		Zóna attribútum	[161]											
Z62	[LCD 062]	[004] 14	[209] 6	[217] 6	[225] 6	[233] 6	[241] 6	[249] 6	[257] 6	[265] 6	[323] 14	[327] 14	[333] 14	[337] 14
		Zóna attribútum	[162]											
Z63	[LCD 063]	[004] 15	[209] 7	[217] 7	[225] 7	[233] 7	[241] 7	[249] 7	[257] 7	[265] 7	[323] 15	[327] 15	[333] 15	[337] 15
		Zóna attribútum	[163]											
Z64	[LCD 064]	[004] 16	[209] 8	[217] 8	[225] 8	[233] 8	[241] 8	[249] 8	[257] 8	[265] 8	[323] 16	[327] 16	[333] 16	[337] 16
		Zóna attribútum	[164]											

***Zóna attribútumok:**Opció 1: Hangos / csendes
Opció 6: Riasztás számlálóOpció 2: Folyamatos / szaggatott
Opció 7: Átviteli késleltetésOpció 3: Ajtócsengő
Opció 8: Nem használt

Opció 4: Kiiktatható

Opció 5: Kényszerített élesítésű
Opció 9: Keresztzóna

Garanciális feltételek:

A Digital Security Controls Ltd. a vásárlástól számított 12 hónapig garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálathoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem. A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít. A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel.

A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, idővesztéséért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.

Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeresen hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordítás a DSC Hungária Kft. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A DSC Hungária Kft., mint kizárólagos magyarországi disztribútor biztosítja az eszközökhöz szükséges műszaki háttér és szakszervizt. A mindenkor érvényes szervizelési feltételeket a DSC Hungária Kft. telephelyén lehet megtekinteni.

A készülék üzembe helyezése speciális szakmai ismereteket és eszközöket igényel. A telepítést kizárólag szakember végezheti. Szakszerűtlen beavatkozás a készülék tönkremenetelét okozhatja és a garancia elvesztésével jár. A nem szakember által és nem az utasításoknak megfelelően telepített eszközökben keletkezett vagy ezek által okozott bármilyen jellegű kárért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Mindenkori garanciális feltételekről valamint javítási díjszabásokról kérjük tájékozódjanak szakszervizeinkben.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás / termék változtatásának jogát a forgalmazó / gyártó fenntartja.

Szakszervizeink:

DSC Hungária Kft.
1083 Budapest
Fűvészkert u. 3.

Alarmtechnika Zrt.
3529 Miskolc
Bocskai u. 11.
Tel: +36-46-411-745

DSC Hungária

1083 Budapest, Fűvészkert u. 3.

Tel.: (1) 210-33-59, 210-50-82, 323-06-38, 323-06-40

Fax: (1) 210-3389 Info: (30) 279-0882

E-mail: info@dschungaria.hu

Web: www.dschungaria.hu